

スマートフォン& タブレットPC用 カードリーダライタ

GH-CRAD-SUAシリーズ
取扱説明書
Ver.1.1

本製品を正しくご使用いただくため、
本取扱説明書をよくお読みください。

 GREEN HOUSE™

内容物の確認

ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体
- microUSB 延長ケーブル (115mm)
- 給電用microUSB ケーブル (610mm)
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

対応OS

- Android 3.1以降

※スマートフォンのみAndroid 2.3以降

対応機種

USBホスト機能とマスストレージ機能に対応したスマートフォンやタブレットPC


対応機種を
ケータイで確認!



対応メモリーカード

- SDメモリーカード(~2GB)
- SDHCメモリーカード(~Class10/~32GB)
- microSDカード(~2GB)
- microSDHCカード(~Class10/~32GB)
- ※UHS-I高速転送には対応していません。

各部名称



① microUSBコネクタ

スマートフォンやタブレットPCの
microUSBポートに接続します。

② インジケーター

動作に応じて、点灯/点滅します。

③ microSDカードスロット

microSDカードを挿入します。

④ USBポート

USBメモリーやUSBハードディスクなど
のUSB機器を接続します。

⑤ 給電用microUSBポート


USBハードディスクを接続する場合に、付属の
給電用microUSBケーブルを接続します。

⑥ SDメモリーカードスロット


SDメモリーカードを挿入します。

スマートフォン / タブレットPCに 接続する

- ①microUSBコネクタをスマートフォンやタブレットPCの microUSB ポートに接続します。
- ②インジケーターが緑色点滅します。



■ケースなどを使用している場合は下図の様に
microUSB延長ケーブルを使用してください。



- 接続する際は、microUSBコネクタの向きに注意ください。
- スマートフォンやタブレットPCによっては、メモリーカードを挿入してから接続する必要があります。

スマートフォン / タブレットPCから 取り外す

- ①本製品に挿入したメモリーカードやUSB機器のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。

- ②スマートフォンやタブレットPCに付属している取扱説明書にしたがって、取り外してください。

メモリーカードの挿入

■SD/SDHCメモリーカードの場合



- ①SDメモリーカードスロットにSD/SDHCメモリーカードを端子面を上にして水平に挿入してください。

- ②インジケーターが赤色点滅します。

- ③インジケーターが赤色点灯に変わると、メモリーカードの読み書きが可能な状態になります。



■microSD/microSDHCカードの場合



- ①microSDカードスロットに
microSD/microSDHCカードを表面を上に
して水平に挿入してください。

- ②インジケーターが赤色点滅します。

- ③インジケーターが赤色点灯に変わると、メモリーカードの読み書きが可能な状態になります。




- データ転送方法などの操作方法については、スマートフォンやタブレットPCに付属している取扱説明書を参照してください。
- スマートフォンやタブレットPCのバッテリーが少ないと、正常に動作しない場合があります。
- SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットを同時に使用することはできません。
- SD, SDHC, microSD, microSDHCロゴは SD-3C, LLCの商標です。

USB機器の接続

- 接続したUSB機器の操作方法については、USB機器やスマートフォン、タブレットPCに付属している取扱説明書を参照してください。
- スマートフォンやタブレットPCのバッテリーが少ないと、正常に動作しない場合があります。

USBメモリーの場合


USBポートにUSBメモリーを接続します。



- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。
- すべてのUSBメモリー、すべての記憶容量の動作保証をするものではありません。
- USBメモリーはFATかFAT32のフォーマット形式でフォーマットしてください。

USBマウス/USBキーボードの場合

USBポートにUSBマウス/USBキーボードを接続します。




- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。
- すべてのUSBマウス/USBキーボードの動作保証をするものではありません。

■USBハードディスクの場合

①USBポートにUSBハードディスクを接続します。

②付属の給電用microUSBケーブルを給電用microUSBポートとパソコンに接続してください。



- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意ください。
- すべてのUSBハードディスク、すべての記憶容量の動作保証をするものではありません。
- USBハードディスクはFATかFAT32のフォーマット形式でフォーマットしてください。
- コンセントから給電する場合は、別売りの弊社製 GH-ACC-USBシリーズ、GH-AC-USBAを使用してください。

製品仕様

USB規格 USB2.0/1.1

スロット SDメモリーカードスロット、microSDカードスロット、microUSBポート

外形寸法 W61.2 × D10.6 × H19.7(mm)

重量 約9.5g

消費電力 動作時 最大100mA

待機時 最大30mA

安全に正しくお使いいただくために

△警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに取り外してください。●ふんだんの、のたり、投げたり、落としたりしないでください。●露電のおそれがある場合、触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしてください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●スマートフォンやタブレットPCなどは、しっかり差し込んでください。

△注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、スマートフォンやタブレットPCから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けしてください。●データ転送中は、スマートフォンやタブレットPCから取り外さないでください。

①データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

- 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モード時の動作は保証いたしかねます。●接続機器の制限により転送速度がUSB 1.1規格値になる場合があります。●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●各カードの著作権保護機能には対応しておりません。

6ヶ月間保証書

| | |
|-----------------------|---|
| 品名 | カードリーダ/ライタ |
| 型番 | GH-CRAD-SUAシリーズ |
| 保証期間 | ご購入から6ヶ月間 |
| お客様ご氏名 | |
| お客様ご住所 | |
| ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印) | 販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、 販店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、 ご捺印くださりますよう、お願いいたします。 |

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いたゞくか、弊社ホームページにあるサポート各種お問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「お問い合わせ」欄からお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「お問い合わせ」欄からお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「お問い合わせ」欄からお問い合わせください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から算起した保証期間内になります。●保証期間内に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証による、本製品の使用に伴う事業利用の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損耗等に対しては弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外になります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入記載がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.謙譲、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記憶媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN. ●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意・修理のご依頼は、ご購入店へお問い合わせください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の責任をいたしかねます。3.本製品と一緒に送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた品物、装飾等は取扱いからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断による商品と交換させていただきます。7.修理料金は、修理費用と合わせてお支払いください。8.修理料金は、修理費用と合わせてお支払いください。9.修理用部品と調達できない場合、2.分解、改造が行われている場合、3.原型とどまぬいた損傷等、修理による回復が困難な場合。10.ご購入年月日、ご購入店の記入記載がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

| | |
|---------------|---|
| サポート窓口 | グリーンハウス テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580 |
| 受付時間 | 10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266 (24時間受付) |
| ホームページ | http://www.green-house.co.jp/ |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書において、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。