

GH-CRAD-SUBシリーズ 取扱説明書

Ver.1.0

本製品を正しくご使用いただきため、
本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認

ご使用の前に必ずご確認ください。

- 本体
- microUSB 延長ケーブル（約11cm）
- 給電用microUSB ケーブル（約62cm）
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書（本書）

対応OS

- Android 3.1以降

※スマートフォンのみAndroid 2.3以降

対応機種

USBホスト機能とマスストレージ機能に対応したスマートフォンやタブレットPC

対応機種を
ケータイで確認!




対応メモリーカード

- SDメモリーカード（～2GB）
- SDHCメモリーカード（～Class 10/～32GB）
- microSDカード（～2GB）
- microSDHCカード（～Class 10/～32GB）

※UHS-I高速転送には対応していません。

各部名称



① **microUSBコネクタ**
スマートフォンやタブレットPCの
microUSBポートに接続します。

② **インジケーター**
動作に応じて、点灯/点滅します。

③ **USBポート**
USBメモリーなどUSBハードディスクなどの
USB機器を接続します。

④ **SDメモリーカードスロット**
SDメモリーカードを挿入します。


⑤ **HDMIポート**
HDMIケーブルを接続してスマートフォン
やタブレットPCの画面をテレビなどに表示
します。

⑥ **microSDカードスロット**
microSDカードを挿入します。


⑦ **給電用microUSBポート**
HDMIケーブルを接続する場合に、付属の給
電用microUSBケーブルを接続します。

スマートフォン / タブレット PC に 接続する

- ① microUSBコネクタをスマートフォンやタブ
レットPCのmicroUSBポートに接続します。
- ② インジケーターが緑色点灯します。



■ **ケースなどを使用している場合は下図の様
にmicroUSB延長ケーブルを使用してください。**



- 接続する際は、microUSBコネクタの向きに注意くだ
さい。
- スマートフォンやタブレットPCによっては、メモリ
ーカードを挿入してから接続する必要があります。

スマートフォン / タブレット PC から 取り外す

①本製品に挿入したメモリーカードやUSB機器
のデータを使用しているアプリケーションをす
べて終了します。

②スマートフォンやタブレットPCに付属している
取扱説明書にしたがって、取り外してください。

メモリーカードの挿入


■ SD/SDHCメモリーカードの場合



① SDメモリーカードスロットにSD/SDHCメモ
リーカードを端子面を下にして水平に挿入して
ください。

② インジケーターが赤色点滅します。

③ インジケーターが赤色点灯に変わると、メモリ
ーカードの読み書きが可能な状態になります。




■ microSD/microSDHCカードの場合



① microSDカードスロットに
microSD/microSDHCカードを端子面を上
にして水平に挿入してください。

② インジケーターが赤色点滅します。

③ インジケーターが赤色点灯に変わると、メモリ
ーカードの読み書きが可能な状態になります。




- データ転送方法などの操作方法については、スマート
フォンやタブレットPCに付属している取扱説明書を参
照してください。
- スマートフォンやタブレットPCのバッテリが少な
いと、正常に動作しない場合があります。

- SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットを
同時に使用することはできません。
- SD、SDHC、microSD、microSDHCロゴは
SD-3C、LLCの商標です。

スマートフォン / タブレット PC の画面 をテレビに表示する

① HDMIケーブル（別売り）の一端を本製品の
HDMIポートに接続し、もう一端をテレビの
HDMIポートに接続してください。

② 付属の給電用microUSBケーブルを給電用
microUSBポートとパソコンに接続してください。




- 操作方法については、スマートフォンやタブレット PC
に付属している取扱説明書を参照してください。
- スマートフォンやタブレット PC のバッテリが少ないなど、
正常に動作しない場合があります。
- 接続する際は、USBコネクタと HDMI コネクタの向き
に注意してください。
- すべてのテレビでの動作保証をするものではありません。
- HDMI出力とカードリーダ機能の同時使用、HDMI出
力とUSB機器の同時使用はできません。
- コンセントから給電する場合は、別売りのUSB-AC充
電器を使用してください。

USB機器の接続

- 接続したUSB機器の操作方法については、USB機器やスマートフォン、タブレットPCに付属している取扱説明書を参照してください。
- スマートフォンやタブレットPCのバッテリーが少ないと、正常に動作しない場合があります。

■USBメモリーの場合


USBポートにUSBメモリーを接続します。



- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意してください。
- すべてのUSBメモリー、すべての記憶容量の動作保証をするものではありません。
- USBメモリーはFATかFAT32のフォーマット形式でフォーマットしてください。

■USBマウス/USBキーボードの場合


USBポートにUSBマウス/USBキーボードを接続します。



- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意してください。
- すべてのUSBマウス/USBキーボードの動作保証をするものではありません。

■USBハードディスクの場合

USBポートにUSBハードディスク(セルフパワー)を接続します。



- 接続する際は、USBコネクタの向きに注意してください。
- すべてのUSBハードディスク、すべての記憶容量の動作保証をするものではありません。
- USBハードディスクはFATかFAT32のフォーマット形式でフォーマットしてください。
- バスパワー給電のUSBハードディスクは対応していません。

製品仕様

USB規格 USB2.0/USB1.1

スロット SDメモリーカードスロット、microSDメモリーカードスロット、USBポート、HDMIポート(タイプA)、microUSBポート(給電用)

重量 約16g

外形寸法 W68.6×D10.2×H25.9(mm)

消費電流 動作時 最大150mA

待機時 最大40mA

安全に正しくお使いいただくために

△警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発火、異臭、異音が発生したら、すぐに取り外してください。
●ふんだんの、のたり投げたり、落としたりしないでください。
●落雷のおそれがある場合、触れないでください。
●異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
●分解や改造をしないでください。
●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
●スマートフォンやタブレットPCなどへ、しっかり差し込んでください。

△注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
●使用しないときは、スマートフォンやタブレットPCから抜いて保管してください。
●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
●データ転送中は、スマートフォンやタブレットPCから取り外さないでください。

! データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。
●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。
●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。
●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。
●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

制限事項

- 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。
●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
●省電力モード時での動作は保証いたしかねます。
- 接続機器の制限により転送速度がUSB 1.1規格値になる場合があります。
●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。
●各カードの著作権保護機能には対応しておりません。
●解像度は、接続する機器の性能により異なります。

6ヶ月間保証書

品名 カードリーダ/ライタ

型番 GH-CRAD-SUBシリーズ

保証期間 ご購入から6ヶ月間

お客様ご氏名

お客様ご住所

ご購入店、ご購入日
(販売店様捺印)

販売店様へ

お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、
販売店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、
ご捺印くださりますよう、お願ひいたします。

故障について

- 故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただけます。弊社ホームページに記載のサポート各種お問い合わせやFAXでお問い合わせください。
●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページに記載のサポートよくある質問をご活用ください。
●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、お手なしに変更する場合があります。

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
●保証期間は、ご購入年月から起算した保証期間内に限りです。
●保証期間内に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用にて故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
●本保証により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の損傷、損失等に対する賠償が責任を負うものではありません。
●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
1.保証がない場合。
2.保証書に記載年月日、ご購入店による記載年月日が異なる場合。
3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用がない場合。
4.譲渡、あるいは再販された場合、5.落水、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
7.消耗、劣化の場合。
8.記録媒体内データの損失の場合。
9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in JAPAN.
●本保証により、お客様の法律上の権利を阻害するものではありません。
●修理、輸送についての注意、修理の依頼はご購入店へ。あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
●記録媒体内データは、一切の保証をいたしません。
3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
4.輸送により製品が壊損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送会社に配慮があり、運送会員が管理されている宅配便等をご利用ください。
5.修理もしくは、保証期間はご購入年月からの起算となります。6.弊社の判断により商品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお受けいたしません。
●次の場合は修理をいたしかねます。
1.修理用部材が調達できない場合。
2.分解、改造が行われている場合。
3.原型をどなめない損傷等、修理による回復が難しい場合。
●購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。
●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断で複数することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。