

## microSDアダプタ 取扱説明書 (miniSDタイプ) GH-MRMS-AD Ver.1.0

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読み下さい。

本製品はmicroSD™カードに書き込まれたデータを、miniSD™メモリーカードスロット搭載の携帯電話、パソコン、カードリーダー等で読み出したり、データ交換を行うためのアダプタです。

### 各部名称



### 本製品の使用方法

- ・ microSD™カードを本製品に取り付ける際は、本製品サイド部分を持ち、方向を確認して microSD™カードを本製品の奥まで差し込んで下さい。
- ・ ご使用後は本製品のみを機器に残さないで下さい。



microSD™カードの差し込み方向

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください。

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないで下さい。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障をする恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外して下さい。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触れないで下さい。
- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにして下さい。
- データの書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないで下さい。データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- 機器に本製品を挿入したままの状態、microSD™カードを抜き差ししないで下さい。microSD™カードや本製品を壊したり、データ消失・破損の原因となります。

## 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないで下さい。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気の発生するところ
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルの定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

microSD™、miniSD™はSDアソシエーションの商標です。



保存した画像、音楽等は個人で楽しむ目的以外では著作権法上、権利者に無断で使用するはできません。

## 製品仕様

製品名	microSD™カードアダプタ
製品型番	GH-MRMS-AD
対応機種	miniSD™メモリーカードスロットを搭載した携帯電話、パソコン、カードリーダー等 ※本製品のみでは使用できません。
動作環境	温度：0℃～85℃（結露なきこと）
重量	約0.5g
外形寸法	W20.0×D21.5×H1.4(mm)
パッケージ内容	microSD™カードアダプタ本体、ハードケース、取扱説明書(本書)、1年間保証書

※デザイン及び仕様については改良のため予告なく変更することがございます。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00（土、日、祝日を除く弊社営業日のみ）
FAX	03-5421-2266

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は弊社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。（<http://www.green-house.co.jp/support/index.html>）