

ご使用になる前に

本体の設置について

- 本製品をフロントガラスに設置する場合は、法律で定められている場所に設置しなければなりません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

初めて電源を入れる前に

- 開封後、初めて使用する際は、内蔵バッテリーが放電している場合があります。
- 電源をオン/オフするには、電源ボタンを約2秒間押し続けてください。
- 専用シガーソケットアダプターを車両のアクセサリースロットに挿入した状態で、エンジンを始動しないでください。
- 専用シガーソケットアダプタは、エンジンを始動し、アイドリングが安定してから車両のアクセサリースロットに挿入してください。

内蔵バッテリーについて

- 内蔵バッテリーは使用頻度や使用年数、使用環境によって劣化し、充電しても、動作時間が短くなったり、動作しなくなったりします。
- 内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも定期的に充電を行ってください。
- 内蔵バッテリーの劣化を防ぐため、使用後は、強い日射や高温となる車内に放置しないでください。
- 電源をオンにすると時計設定画面が表示される場合、内蔵バッテリーが放電していますので、充電を行ってください。
- 内蔵バッテリーが完全に放電している状態では、録画データが正常に保存されない場合があります。

自動録画について

- 本体に microSD メモリーカードを挿入した状態で電源が入ると、自動的に録画が開始されます。
- 録画中の動作モード変更や設定メニュー表示はできません。動作モードの変更や設定メニューの表示を行いたい場合は、「REC」ボタンを押して録画停止を行ってから操作してください。

G センサー設定について

- Gセンサー設定の初期値は「オフ」になってます。使用される車種や運転状況、道路状況に応じてレベルの設定をお願いします。