



正誤表

取扱説明書の表記に誤りがありましたので、ここでお詫
びするとともに正しい内容を記載いたします。



取扱説明書(P.31 ■シャッフルモード)

誤

	オン	音楽の並び順に再生します。
	オフ	音楽をランダムに再生します。



正

	オフ	音楽の並び順に再生します。
	オン	音楽をランダムに再生します。