

# ご使用上の注意

## はじめて電源を入れる前に


- 開封後、はじめてご使用する際は、内蔵バッテリーが放電している場合がありますので、充電をおこなってからご使用ください。


## 充電について

- 充電する際は、「電源スイッチ」を「右」側へスライドしてください。
- 内蔵バッテリーの劣化を避けるために、長期間使用しない場合でも、定期的な充電と動作の確認を行ってください。
- 充電が終了したら、速やかにUSB-ACアダプタやパソコンなどから取り外してください。充電後、そのまま接続した状態を続けると、バッテリーが劣化するおそれがあります。


## 電源オン / オフについて


### 電源オン

本体上部の「電源スイッチ」を「右」側へスライドし、 ボタンを約4秒間押し続けるとディスプレイに「GREEN HOUSE」ロゴが表示されます。



### 電源オフ

 ボタンを約4秒間押し続けると、ディスプレイが消灯します。その後、本体上部の「電源スイッチ」を「左」側へスライドします。











-  ボタンを押さずに本体上部の「電源スイッチ」を「左」側へスライドすると、変更した設定値は保存されません。

## 電源スイッチについて

- 「電源スイッチ」を「右」側へスライドした状態で、長時間、USB-ACアダプタやパソコンなどのUSBポートに接続しないでください。充電後そのまま接続した状態を続けると、バッテリーが劣化するおそれがあります。
- 本体を使用しないときは、「電源スイッチ」を「左」側へスライドした状態にしてください。
- USB-ACアダプタやパソコンに接続した状態で、「電源スイッチ」を切り替えしないでください。「電源スイッチ」は、接続前に切り替えてください。
- 「電源スイッチ」を「右」側へスライドした状態でも、USB-ACアダプタやパソコンなどのUSBポートに接続した場合は動作します。
- 内蔵バッテリーの充電は、「電源スイッチ」を「右」側へスライドした状態で行ってください。

## 画面オフ設定について

- 画面が消えるまでの時間は、1分(初期設定値)となっております。
- 画面が消灯中に         ボタンのいずれかを押すと画面と点灯します。
- 画面オフ設定の変更は、「設定」より「画面設定」を選択し「画面オフ設定」で時間設定ができます。

## microSD/microSDHCメモリーカードについて

- 使用する microSDメモリーカードによっては、認識や読み書きに時間がかかる場合があります。なお、データの保存時に「データエラー」や「データコピーができない」といったエラーが発生する場合、再度データの保存を行うか、microSDメモリーカードを挿入し直した上でデータの保存を行ってください。