

Windows 8 で使用する際のご注意

- Windows 8 使用環境下において動作不安定な場合は、標準ドライバをご使用ください。

動作不安定な症状とは

本製品とWindows 8をインストールしたパソコンをペアリングしたまま、パソコンを再起動したり、スリープ状態からの復帰を行うと、ペアリングが切断されたままだったり、再ペアリングができない。

標準ドライバのインストール方法

以下の手順を実行ください。

- ①本製品をパソコンから取り外す
- ②キーボードの「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、表示されるメニューから「プログラムと機能」を起動する
- ③「CSR Harmony Wireless Software Stack」を右クリックし、「アンインストール」をクリックする
- ④本製品をパソコンへ接続し、Windows8の標準ドライバ(「Generic Bluetooth Radio」,「Microsoft Bluetooth Enumerator」)が自動的にインストールされる

※Windows8の標準ドライバが正しくインストールされたことを確認するには、キーボードの「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、表示されるメニューから「デバイスマネージャー」を起動し、「Bluetooth」の中に、「Generic Bluetooth Radio」,「Microsoft Bluetooth Enumerator」のドライバ名が表示されるか、ご確認ください。