開発環境構築ガイド

RM-240/RM-241

IEEE802.15.4 2.4GHz MAC通信モジュール



Ver2.2



1. はじめに

- 2. 開発環境の準備
 - 2.1 開発に必要な環境
 - 2.2 開発環境構築の流れ
 - 2.3 方法1の環境構築例
 - 2.4 方法2の環境構築例
 - 2.5 ドライバのインストール方法
 - 2.6 シリアル通信ソフトの設定

3. 内蔵FlashROMへの書込み

- 3.1 書込みに必要なもの
- 3.2 方法1による書込み ~stm32w_flasherツールを使用する方法
- 3.3 方法1による書込み ~stm32w_flasherツール + JTAG-ICEを使用する方法
- 3.4 方法2による書込み ~J-LINK(JTAG-ICE)を使用する方法

4.統合環境(IAR社・EWARM)を使用した開発方法

- 4.1 統合開発環境構築までの流れ
- 4.2 統合開発環境のインストール
- 4.3 SimpleMACstdプログラムのダウンロード
- 4.4 RM-240EVとの接続
- 4.5 RM-24X/9XX_EV Rev.310との接続
- 4.6 RM-24X/9XX_EV Rev.310 SW2 の設定方法
- 4.7 RM-24X/9XX Rev.310 J5 の設定方法
- 4.8 プロジェクトファイルの展開
- 4.9 プロジェクトのビルド
- 4.10 プロジェクトのビルド後の確認
- 4.11 実行モジュールのRM-240へのダウンロード
- 4.12 デバッグの開始
- 4.13 プログラムの実行~シリアル通信ソフトによる確認

5.まとめ

1.はじめに

本書では、RM-240開発キット用サンプルソフトウェア(SimpleMACstd)を使用した開発環境の構築方法について説明します。 本書は、弊社で推奨するIAR社の統合環境、及びJ-Link(JTAG-ICE)を使用する事を前提に記述しています。 他メーカーのツールや、GNU環境による開発も可能ですが、ご提供するサンプルプログラムはIAR社のコンパイラに適合する記述になっていますので、 他メーカー、GNU等によるビルドをされる場合は、お客様による修正が必要です。



2.1 開発に必要な環境

RM-240/241の開発方法として、2つの方法がありますので、目的と用途に応じて選択して下さい。

- (方法1) お客様ご自身で、RM-240/RM-241に書き込むF/Wの開発から着手される場合
- (方法2) 弊社でご用意するサンプルソフトウェアを、そのままご使用になる場合

| | 必要な機材 | 説明 | | 方法1 | 方法2 |
|---|------------------------|---|--------|-----|-----|
| 1 | RM-24X/9XX_EV (開発ボード) | 開発ボード本体 (対向通信用として最低2台必要) | • | • | • |
| 2 | RM-240/RM-241 通信モジュール | 通信モジュール本体 (対向通信用として最低2台必要) | • | • | • |
| 3 | USBケーブル(mini/マイクロ) | RM-24X/9XX_EVとパソコンとの接続(最低2本) ※開発ボードのバージョンにより、使用するUSBケーブルの種類が異なります。 | • | • | • |
| 4 | i-Jet 又は ST-Link | ICEによるトレースデバッグ、F/Wの書き込み | ※オプション | • | |
| 5 | IAR統合開発環境 (EWARM) | コンパイル、及びデバッグのソフトウェア開発用 | ※オプション | • | |
| 6 | SimpleMACstd ソースコード | RM-240/RM-241用のサンプルプログラム | • | • | |
| 7 | シリアル通信ソフト | 汎用のフリーソフト等 (teratermなど) | • | • | • |

※「RM-240/241開発キット」の(方法1)で使用するJTAG-ICE、EWARM(統合開発環境)はオプションになります。 弊社からもご購入頂けます。



<u>2.2 開発キット同胞内容</u>

♦RM-240 / RM-241





モジュールは、内臓アンテナタイプと外部アンテナタイプの2種類あります。 開発キットをご注文の際、ご指定頂きます。

◆RM-24X/9XX_EV (開発ボード)



5

◆i-Jet (JTAG-ICE) ※オプション IAR社製品







2.開発環境の準備

2.3 開発環境構築の流れ

標準的な開発環境を構築するまでの流れを以下に説明します。



(方法2)による開発を行い場合は、④~⑥ は不要です。 コンフィグレーションを実行した後、直ぐに使用する事が可能です。

③は、i-jetを使用せず、STマイクロエレクトロニクス社専用のJTAツール(ST-Link)を使用する場合に必要になります。

※詳細は、「SimpleMACstd取り扱い説明書」を参照下さい。

2.開発環境の準備

2.4 方法1の環境構築例



i-Jet (JTAG-ICE)



IAR社 統合環境ツール (Embedded Workbench)





<u>2.5 方法2の環境構築例</u>





2.6 ドライバのインストール

RM-24X/9XX_EVを使用する為に、PCにFT232Cドライバのインストールを行います。

手順1 添付CD、又は弊社HPの「ドキュメントダウンロード」ページから、RM-205シリーズの「FTDI-USBドライバ(FT232)」 をダウンロードします。 ※この時USB機器はPCに挿入しないで下さい。

手順2 ZIPファイルを任意の場所に解凍します。 (システムドライブ(通常はC:ドライブ)のルート上のフォルダを推奨します)

手順3 PCに、RM-24X/9XX_EVをPCとUSB接続します。

手順4 PCのOSのバージョンにより、FT232デバイスをサポートしている場合があります。 ※自動インストールされた場合は、手順7に進みます。

手順5 コントロールパネル→デバイスマネージャーを開きます。

手順6 不明なデバイスとして認識されていた場合、手動設定で、手順2 で指定した場所を指定して、ドライバ設定を完了します。

手順7 正常にドライバ認識がされると、仮想COMポートとして認識されます ※次頁参照



<u>2.6 ドライバのインストール</u>

正しくインストールが出来た状態のコントロールパネル表示





2.7 シリアル通信ソフトの設定

PCとRM-240/241とはシリアル通信でコンフィグレーションを行います。 通信ソフトウェアは、Windows標準ツール(ハイパーターミナル等)や、LinuxのminiCOMなどの他、フリーソフトなどで前章で設定したCOMポート番号で接続します。

下記例は、フリーソフトのTeratermの画面です。

| 🦉 COM55:115200ba | ud - Tera Term VT | - | | |
|--|---|---|--------------------------------|--|
| ファイル(E) 編集(E) | 設定(S) コントロール(C | <u>2</u>) ウィンドウ(<u>W</u>) R | esi <u>z</u> e ヘルプ(<u>H</u>) | |
| COM55:115200bar ファイル(E) 編集(E) | ud - Tera Term VT 設定(<u>S</u>) コントロール(<u>C</u> era Term: シリアルボー ボート(<u>P</u>): ボー・レート(<u>B</u>): データ(<u>D</u>): パリティ(<u>A</u>): ストップ(<u>S</u>): フロー制准(<u>F</u>): 送信遅延 | 2) ウィンドウ(W) R -ト 設定 COM55 ・ 115200 ・ 8 bit ・ none ・ 1 bit ・ none ・ | esize ヘルブ(出) OK キャンセル | |
| | 送信遅延 0 ミリネ | 少/字(c) 0 | ミリ秒/行(L) | |

シリアル通信パラメータは、左図の様に設定して下さい。

※通信速度は、コンフィグレーションで変更可能ですが、工場 出荷時は、左図の設定になっています。

3.内蔵FlashROMへの書込み

3.1 書込みに必要なもの

RM-240/241の内蔵FlashROMに、プログラムを書き込む為には、以下のツールが必要になります。

| | ツール名 | 説明 |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | RM-24X/9XX (開発ボード) | 開発ボード |
| 2 | RM-240/241 | 本体通信モジュール |
| 3 | マイクロUSBケーブル | RM-24X/9XXEVとパソコンとを接続するのに必要になります。 |
| 4 | i-Jet | IAR社製JTAG-ICE |
| 5 | IAR統合開発環境 (EWARM) | IAR社製統合環境 |

3.内蔵FlashROMへの書込み

3.2 書き込み手順

以下の手順で書込み作業を行います。

手順1 お客様のPCに、IAR社のIAR Embedded Workbench統合環境をインストールします

手順2 SimpleMACstdのプロジェクトファイルをクリックして、統合環境を起動します。 ※¥Project¥STM32W108 -SimpleMACstd-Ver5.17¥simplemac¥demos¥sample¥sample.eww

手順3 統合環境により、「リビルド」を実行します。(詳細な説明は、統合環境のマニュアルを参照下さい。)

手順4 統合環境により、「ダウンロードしてデバッグ」を実行します。 ※この操作によりRM-240/241のFlashROMへの書込みが実行されます。

4.1 統合開発環境構築までの流れ

RM-240/241のF/W開発を行う場合の開発ツールとして、IAR社の開発環境を推奨しています。 本章では、ツールのダウンロードからビルド後のデバッグまでの流れについて説明します。

手順1 弊社HPの「ドキュメントダウンロード」ページから、AM-900シリーズの「ソフトウェアツール」→「EWARM(コンパイラ +統合環境)をクリックし、IAR社専用サイトに接続します。

手順2 IAR社サイトから、「ARM用 30日間期間限定版」を選択して、サイトの指示に従ってユーザー登録を行います。

手順3 ユーザー登録後に、登録したメールアドレスにIAR社からのメールが届きますので、指示に従って環境のダウンロードを行います。

手順4 ダウンロードした実行ファイルを実行します。 ※次頁参照

手順5 SDK添付のCD内から、Projectフォルダ内のプロジェクトサンプルをEWARMにより開きます。

手順6 RM-24X/9XXEV(開発ボード)とJTAG-ICE(i-Jet)を接続します。また、PCとUSB接続を行い、シリアル通信ソフトを起動します。

手順7 ダウンロードしたプロジェクトをビルとして、エラーが無い事を確認します。

手順8 RM-24X/9XXEVに、実行モジュールをダウンロードしてデバッグできる事を確認します。

4.2 統合開発環境のインストール

<手順4>の説明

ダウンロードした実行ファイルを実行すると、下記が表示されますので、「IAR Embedde Workbenchのインストール」 を選択します。 後は指示に従ってインストール作業を完了して下さい。(GUI画面は随時変更されます)



<u>4.4 RM-900EV Rev.200との接続</u>



4.5 RM-900EV Rev.200 SW2 の設定方法

◆RM-900EVは、920MHz通信モジュール(RM-922/RM-92A)と、2.4GHz通信モジュール(RM-240/241)と共通に使用する事が出来ます。 使用するモジュールに応じて、SW2のディップスイッチを切り替えて使用します。



◆RM-922/92A(920MHz)モジュールで使用する場合 3

2

4

7

8

56



<u>4.6 RM-900EV Rev.200 J1 の設定方法</u>

◆RM-900EVは、電源の供給元に応じて、J5の設定を切り替えて使用します。



<u>4.7 RM-24X/9XX EV Rev.310との接続</u>

<手順6>の説明

RM-24X/9XX_EV Ver310とIAR社のi-Jetを接続します。



4.8 RM-24X/9XX V Rev.310 SW2 の設定方法

RFLink

◆RM-24X/9XX_EVは、920MHz通信モジュール(RM-922/RM-92A)と、2.4GHz通信モジュール(RM-240/241)と共通に使用する事が出来ます。 使用するモジュールに応じて、SW2のディップスイッチを切り替えて使用します。



◆RM-922/92A(920MHz)モジュールで使用する場合

<u>4.9 RM-24X/9XX EV Rev.310 J5 の設定方法</u>

◆RM-24X/9XX_EV Ver310は、電源の供給元に応じて、J1の設定を切り替えて使用します。



【全モジュール共通】



<u>4.10 RM-24X/92X Rev.4.0との接続</u>

<手順6>の説明

RM-24X/92X_EV Ver4.0 とIAR社のi-Jetを接続します。



<u>4.11 RM-24X/92X_Ver Rev.4.0 SW2 の設定方法</u>

◆RM-24X/92X_EV Ver4.0は、920MHz通信モジュール(RM-922/RM-92A)と、2.4GHz通信モジュール(RM-240/241)と共通に使用する事が出来ます。 使用するモジュールに応じて、SW2のディップスイッチを切り替えて使用します。



◆RM-922/92A(920MHz)モジュールで使用する場合





<u>4.12 RM-24X/92X EV Rev.4.0 J5 の設定方法</u>

◆RM-24X/92X_EV Ver4.0 は、電源の供給元に応じて、J1の設定を切り替えて使用します。

 Image: selection of the se





<u>4.13 RM-24X/92X Rev.4.1との接続</u>

<手順6>の説明

RM-24X/92X_EV Ver4.1 とIAR社のi-Jetを接続します。



<u>4.14 RM-24X/92X Ver Rev.4.1 SW2 の設定方法</u>

◆RM-24X/92X_EV Ver4.0は、920MHz通信モジュール(RM-922/RM-92A)と、2.4GHz通信モジュール(RM-240/241)と共通に使用する事が出来ます。 使用するモジュールに応じて、SW2のディップスイッチを切り替えて使用します。

※RM-240/241は、S1の8番SW操作による自動スタート機能は使用できません。



◆RM-922/92A(920MHz)モジュールで使用する場合(有効ビット1~7)



<u>4.15 RM-24X/92X EV Rev.4.1 J5 の設定方法</u>

◆RM-24X/92X_EV Ver4.0 は、電源の供給元に応じて、J1の設定を切り替えて使用します。

 RFCIR
 Rtdt_gtd_Ecologian Board vet

 Note
 Note

 Note
 Note

【 全モジュール共通】



4.16 プロジェクトファイルの展開

<手順7>の説明

SimplaMACstdワークスペースを開いた時の表示例

| vertifier and a stand of the s | | |
|---|---|--|
| pleMACstd.c | | |
| | | |
| Paraconi_Rebuild(); | | |
| else | | |
| // 初期値コンフィグレーション formConfig(); | | |
| tendif 3 | | |
| //★★★ 自動コンフィグレーションを使用しない場合は、下記をコメントして上記を有効に | する★★★ | |
| formConfig(); | | |
| /* | | |
| 「Function名 : main name メイン処理 | | |
| type parameter | | |
| return date : 2010-12-20 | | |
| ver : 1.0.0 */ | | |
| int main (void) { u32 seed; | | |
| u16 idx; | | |
| StStatus status = ST_SUCCESS; | | |
| unsigned char *pkt[128]; boolean fg1; | | |
| u32 tml; u16 er1; | | |
| SB YSSI; | | |
| tm1 = 1000; | | |
|)[• [| | • |
| | | |
| | // 初期値コンフィグレーション formConfig(); #endif // ★★★ 自動コンフィグレーションを使用しない場合は、下記をコメントして上記を有効に 初期値コンフィグレーション Function名 : main name : メイン処理 type : メイン処理 parameter : return : date : 2010-12-20 ver : 1.0.0 int main(void) (u32 seed; u16 idx: StStatus status = ST_SUCCESS; unsigned char *pkt[128]: boolean fg1: u22 tm1: u16 er1: s8 rss1: fg1 = FALSE; tm1 = 1000; (u32 seed; u16 idx: s15 seed; u17 second (u32 seed; u18 idx: s15 second (u32 seed; u19 second (u32 second (u32 second (u32 second) (u32 second (u33 second) (u33 second) (u34 second) (u35 second) (u36 second) (u37 second) (u38 second) (u38 second) (u39 seco | <pre>// 初期値コンフィグレーション formConfig(); #endif // ★★★ 自動コンフィグレーションを使用しない場合は、下記をコメントして上記を有効にする★★★ formConfig(); /* Function名 : main name : メイン処理 type : メイン処理 type : メイン処理 type : メイン処理 type : 1.0.0 int main(void) u32 seed; u16 idX; StStatus status = ST_SUCCESS; unsigned ohar *pkt[128]; boolean fg1 u16 erl; s8 rss1; fg1 = FALSE; tn1 = 1000; /* // Unit main(void) // // Unit main(void) // // // // // // // // // // // // //</pre> |

<u>4.17 プロジェクトのビルド</u>

<手順7>の説明

プロジェクトのビルドを実行します。下図の通り、「プロジェクト」→「全てを再ビルド」を実行します。

| IAR Embedded Workbench IDE | 🔠 🧭 A 投 🎬 🧐 🕐 🖓 | |
|--|---|------------|
| ファイル(F) 編集(E) 表示(V) プロジェクト(P) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) | | |
| 🗅 🖆 🛃 🎒 🎒 👗 ங 👔 ファイルの追加(F) | 🖥 🗈 🐢 🝓 🖦 🛤 👷 🧶 🅭 | |
| ワークスペース グループの追加(G)… | pmr.s79 system-timer.c uart.c micro-common.c timer.c cstartup_M.s simpleMACstd.c SimpleMACstd.h UserTask.c FormConfig.c | - × |
| SimpleMACstd ファイルリストのインボート(I) | | |
| ファイル ビルド構成の編集(T) | | |
| □ 🗊 sample - SimpleMAC 削除(V) | ビを使用しない場合は、下記をコメントして上記を有効にする★★★ | |
| → 王 🗀 hal 新規プロジェクトの作成(N) | | |
| 中日 isample_application 既存プロジェクトの追加(E) | nain | |
| | メイン処理 | |
| impleMACstd N/ーフコード管理(1) | | |
| □ □ I transmit.c | 1. 0. 0 | |
| □ UserTask.c メイク(M) F7 | */ | |
| | | |
| すべてを再ビルド(B) | | |
| | ES e, | |
| バッチビルド(A) F8 | | |
| ビルドを停止(S) Ctrl+Break | | |
| ダウンロードしてデバッグ(D) Ctrl+D | | |
| ダウンロードせずにデバッグ(W) | | |
| メイク後デバッガを再起動(K) Ctrl+R | | |
| デバッガを再起動(R) Ctrl+Shift+R | | |
| ダウンロード ・ | | + |
| sample | J | ۱. ط |
| × × × × × × × × × × × × × × × × × × × | ファイル | 行 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20 | | |
| 🗟 ビルド 「デバッグログ ブレークポイント | | × |
| アクティブなプロジェクトをクリーンおよびメイクします | エラー 0、 ワーニング 0 行 1926、列 1 | NUM e |
| | 5 🗿 😕 🍏 🗃 🕨 🖉 🗑 🕬 | 17:53 |

<u>4.18 プロジェクトのビルド</u>

<手順7>の説明

ビルド終了後に、エラー、ワーニング、が無い事を確認します。

| UXX-X × | | | _ |
|---------------------------------------|--|---|-------|
| | temperature_sensor.c temperature_sensor.h spmr.s79 system-timer.c uart.c micro-common.c timer.c cstartup_M.s simpleMAC | td.c SimpleMACstd.h UserTask.c FormConfig.c | |
| - Cil en PG | #endif } | | |
| 7110 cm la | //★★★★ 自動コンフィグレーションを使用しない場合は、下記をコメントして上記を有効にする★★★ | ŧ. | |
| | formConfig(): | | |
| |) | | |
| | Function名 : main | | |
| + C FormConfig.c | name メイン処理 type : | | |
| + c simpleMACstd.c | return : | | |
| + C transmit.c | ver : 1.0.0 | | |
| └──────────────────────────────────── | int main (void) | | |
| — 📮 🧰 simplemac_library | u32 seed; | | |
| 🖳 📄 simplemac-library.a | Ulo IdX; | | |
| — ∰ 🗀 Output | unsigned char *pkt[128]; boolean fg1; u32 t tn1; u16 er1; e8 r resi. | | |
| | fg1 = FALSE; tml = 1000; er1 = 0; rss1 = 0; | | [|
| | //内部ハードウェア初期化 hallnit(); | | |
| mple | | | |
| | | | _ |

<u>4.19 実行モジュールのRM-922/92A/92Cへのダウンロード</u>

<手順8>の説明

「プロジェクト」→「ダウンロードしてデバッグ」を選択します。→RM-922/92Aの内蔵FROMに実行ファイルがダウンロードがされます。



<u>4.20 実行モジュールのRM-922/92A/92Cへのダウンロード</u>

<手順8>の説明

「プロジェクト」→「ダウンロードしてデバッグ」を選択します。→RM-920の内蔵FROMに実行ファイルがダウンロードがされます。



<u>4.21 デバッグ開始</u>

| SWO クスペース × | | | | | | |
|------------------------|--|------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| 01x-x × | | | | | | |
| | simpleMACstd.c | * × | 10028 | | | |
| npleMACstd 🔹 | ParaConf_Rebuild(); | - | CPUDJXA | • | | |
| アイル ヘ | else | | RO | = 0×00000000 | IAPSR | = 0×60000000 |
| | // 初期値コンフィグレーション | | R2 | = 0x0800000B0 | TEPSR | = 0x81000000 |
| sample v | Formconfig(): | | R3 | = 0×00000000 | CYCLECOUNT | ER = 0 |
| | #endif | | R4 | = 0×00000000 | CCTIMER1 | = 0 |
| | // エエエ 白野っつつ / ゲレーションを体中したい根本は、下切ちっようレーナと切ち方がにナタエエエ | | R5 | = 0×08003798 | CCTIMER2 | = 0 |
| ⊢++ C a | // ★★★ 日則コノフィグレーション ど使用しない場合は、下部をコメントして工部を有効にする★★★ // 初期値コンフィグレーション | | R6 | = 0×08003740 | CCSTEP | = 0 |
| | formConfig(): | | R/ | = UxFFFFFFFF | | |
| | | | N8 D9 | = 0x200001B0 | | |
| | /* | | RIA | = 0xA6A04670 | | |
| | Function名 : main | | B11 | = 0x2C0D3485 | | |
| LI Main Contra | name : メイン処理 | | R12 | = 0×08006D06 | | |
| — + 🚮 CS | Lype : narameter : | | R13 (SP) | = 0×20000400 | | |
| | return | | R14 (LR) | = 0×08006503 | | |
| (±) [C] 11 | date : 2010-12-20 | | ⊞ ×PSR | = 0×61000000 | | |
| | */ | | HAPSR | = 0×60000000 | | |
| | chint main (void) | | | - 0x00000000 | | |
| -++ C 10 | | | PC | = 0x01000000 | | |
| ⊢∓ ြ m | u32 seed; u16 idy- | | R13 main (MSP) | = 0×20000400 | | |
| | | | R13_proc (PSP) | = 0×4743C738 | | |
| | StStatus status = ST_SUCCESS; | | PRIMASK | = 0×00000000 | | |
| | unaigned abox ant+[100]. | 1 | BASEPRI | = 0×00000060 | | |
| | boolean fgi: | | BASEPRI_MAX | = 0×00000060 | | |
| | u32 tm1; | | FAULTMASK | = 0×00000000 | | |
| | ul6 er1; | - | TECONTROL | = 0×00000000 | | |
| ample | | • .d | · 逆アセンブリ ウォッチ | クイックウォッチーレジス | タレジスタ | |
| r | | | | | | |
| | | | | | | |
| Wed Apr 20 18:23:36 20 | 011: TotalIRLen = 8, IRPrint = 0x00E1 | | | | | |
| Wed Apr 20 18:23:36 2 | 011: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian. | | | | | |
| Wed Apr 20 18:23:36 2 | 011: TPIU fitted. | | | | | |
| Wed Apr 20 18:23:36 2 | 011: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots | | | | | |
| Wod Apr 20 19:22:26 2 | | | | | | |
| Wed Apr 20 18:23:36 2 | 011: 方法のによるハートウェアリビットが美行されました | | | | | |
| wed Apr 20 18:23:36 2 | 011: ターグットリゼット | | | | | |

4.22 プログラムの実行~シリアル通信ソフトによる確認

<手順8>の説明

前頁の「実行」操作により、正常に実行されると、PCのシリアル通信ソフト(以下はTeraterm)に、SimpleMACstdから起動 メッセージが表示されます。

| 最初に表示される画面 | → 次に表示される画面 (コンフィグレーションの基本メニュー) |
|--|--|
| € COM25 - Tera Term VT - □ × ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) クィンドウ(M) 漢字コード(K) ヘルブ(E) | COM25 - Tera Term VT – ロ × ファイル(D) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(W) 漢字コード(S) ヘルブ(H) |
| Command 1/F MODE [0:Message Mode 1:Simple Mode] ?= [| Command I/F MODE [0:Message Mode 1:Simple Mode] ?= 0 |
| | SimpleMACstd (1.0.1) Sample Application: Enter ? Please do command choice |
| | <pre>> ***********************************</pre> |

開発環境構築ガイド

♦ Release version

Version 2.2.0 2017-03-28