# **GREEN HOUSE**

## 920MHz/2.4GHz 通信モジュール搭載可能

3G/LTE ゲートウェイ GH-GWS-NDLTEAR / GH-GWS-SBLTEAR 対応

株式会社グリーンハウス

Copyright 1998-2016 GREEN HOUSE CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

v.0.1 2016/09/15

## 当マニュアルに関するお問合せ

〒 150-0013

東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル5階

TEL:03-5421-2255

株式会社グリーンハウス

無線モジュール担当宛

https://www.green-house.co.jp/campaign/business/musen/

## 修正履歴

V0.1 初版

V0.1.1 関連資料の記載を修正

## 目次

920MHz/2.4GHz 通信モジュール搭載可能	1
本書で必要となる知識と想定する読者	1
安全上のご注意	1
無線モジュールの安全規制について	1
開発環境の準備	<b>2</b>
ゲスト OS 開発環境での注意点	<b>2</b>
開発 PC に SIM7100 用のドライバをインストール	<b>2</b>
AtDemoTool のセットアップ	6
Oracle VM VirtualBox の準備	7
ゲスト OS の準備	7
USB 機能の動作確認	1
<b>3G 通信の動作確認</b> 1	1
LTE 通信の動作確認	.2
GPS active 通信の動作確認1	.3
GPS passive 通信の動作確認1	.3
I2C インターフェースの入出力確認1	.4
SPI インターフェースの入出力確認1	.4
GPIO の入出力確認1	.4
Audio の動作確認1	5
MicroSD の動作確認1	5
UART の動作確認1	.5

#### 本書で必要となる知識と想定する読者

本書は、読者として GH-GWS-NDLTEAR/GH-GWS-SBLTEAR を使ってオリジナルのゲートウェイ機器を開発するエンジニアを想定して書かれています。

想定エンジニア

端末からのコマンド実行方法など、基本的な Linux の扱い方を知っている エンジニアを対象読者として想定しています。

### 安全上のご注意

製品を安全に正しくお使いいただき、人の被害やものの損害を未然に防ぐための重要な 内容を記載しています。

本製品を安全にご使用いただくために、特に以下の点にご注意ください。



本製品に搭載されている部品の一部は、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあります。本体の電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、及びその周辺部分には触れないでください。

## 無線モジュールの安全規制について

以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
- 無線モジュールや筐体、基板等に直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。

## 開発環境の準備

以下の物を事前に準備してください

- ・GH-GWS-NDLTEAR/GH-GWS-SBLTEAR (以下、Gateway ボードと表記)
- ・LTE SIM カード
- ・LTE アンテナ(アンテナは1本でも使用可能ですが、2本での運用をお勧めします)
- ・MicroUSB ケーブル (PC と接続するのに使用)
- ・専用電源ケーブル
- ・専用 AC アダプター
- ・GPS (Active/Passive) アンテナ
- MicroSD

## ゲスト OS 開発環境での注意点

開発環境では SIM7100 内の環境を直接変更することができてしまいます。

しかし、当該 Gateway ボードは Linux の Kernel、IO 等の変更を許可していません。想定外の変更を加えた場合はモジュールの起動ができなくなる可能性がございます。

開発時の変更は AtDemo 配下に限定してくださいますようお願いいたします。

## 開発 PC に SIM7100 用のドライバをインストール

Gateway ボードと PC を MicroUSB で接続して電源を入れます ※はじめて PC に接続する場合は、USB ケーブルが差し込まれたことを自動的に認識して ウィザード画面が表示されます。ウィザード画面が表示されない場合は、デバイスマネージ ャー画面から不明なデバイスに対して手動でドライバをあててください。

(1) 新しいハードウェアの検出ウィザード



(2) いいえ、今回は接続しません(<u>T</u>)を選んで[次へ]をクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザー	F
	新しいハードウェアの検索ウィザードの開始
	お使いのコンピュータ、ハードウェアのインストール CD または Windows Update の Web サイトを検索して(ユーザーの了解のもとに)現在のソフトウ ェアおよび更新されたソフトウェアを検索します。 ヴライバシー ポリシーを表示します。
	ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか?
	<ul> <li>○はい、今回のみ接続します☆</li> <li>○はい、今すぐおよびデバイスの接続時には毎回接続します(E)</li> <li>④いいえ、今回は接続しませんい</li> </ul>
	続行するには、D欠へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へ(N)) キャンセル

(3) 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)を選んで[次へ]をクリックして

## ください。



(4) 検索するフォルダを指定してください。

新しいハードウェアの検出ウィザード
検索とインストールのオブションを選んでください。
<ul> <li>○ 次の場所で最適のドライバを検索する(S)</li> <li>下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。</li> <li>□ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索(M)</li> <li>☑ 次の場所を含める(Q):</li> </ul>
D¥SIMCOM_USB_DRIVER¥SIMCOM_32bit_usb_driver ✓ 参照(P) <ul> <li></li></ul>
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

① [次の場所で最適のドライバを選択する]を選んでください。

- ② [次の場所を含める]を選んで[参照]をクリックしてください。
   ※ドライバーフォルダ内のご使用 OS に応じた場所を指定してください
- ③ [次へ]をクリックしてください。

(4) [新しいハードウェアの検索ウィザードの完了]が表示されましたら、[完了]をクリックしてください。

新しいハードウェアの検出ウィザー	4
	新しいハートウェアの検索ウィサートの完了
	次のハードウェアのソフトウェアのインストールが完了しました: 🍟 SimTech HS-USB Diagnostics 9000
	2
	[完了] をクリックするとウィザードを閉じます。
	く戻る(B) 完了 キャンセル

(5) デバイスマネージャーからインストールされたドライバの確認

全てのドライバがインストールされますと、デバイスマネージャーで以下のように確認で きます。



## AtDemoTool のセットアップ

AT コマンドの確認試験が簡単に行えるツールです。

- ① 開発 PC 上で Setup\_AtDemoTool-2.2.0.1.exe を実行してください。
- ② インストール後はスタートアップの ATDemo から起動できます。



## Oracle VM VirtualBox の準備

開発 PC に Oracle VM VirtualBox (以下、仮想マシン)を準備します。 以下より最新版を入手して、セットアップまで完了してください。 <u>http://www.oracle.com/technetwork/server</u>-<u>storage/virtualbox/downloads/index.html?ssSourceSiteId=otnjp</u>

ORACLE <sup>.</sup>	Sign In/Register Help Country ~ Communities ~ I am a Products Solutions Downloads Store	. V I want to V Search Support Training I	Partners About	OTN
racle Technology Network > Se	erver and Storage Systems > Oracle VM VirtualBox > Download	\$		
All-Flash Storage	Overview Downloads Documentation Community	Support Learn More		
Corente Cloud Services Exchange				
Developer Studio	Oracle VM VirtualBox			
Engineered Systems	The latest release is version 5.1.6.			
Ksplice	On this page you can download:			
NAS Storage	<ul> <li>Oracle VM VirtualBox</li> </ul>			
Netra Systems	<ul> <li>Oracle VM VirtualBox Extension Pack</li> </ul>			
Networking and Data Center Fabric Products	Oracle VM VirtualBox Source Code			
OpenStack	<ul> <li>Oracle VM VirtualBox Pre-built Appliances</li> </ul>			
Oracle Linux				
Oracle Optimized Solutions				
Oracle VM				
Oracle VM VirtualBox				
Oracle x86 Servers	Oracle VM VirtualBox			
Private Cloud Appliance	Oracle VM VirtualBox Freely available for Windows, Mac OS X, Linux and Solaris x-86 platforms;			
SAN Storage				
Secure Global Desktop				
Server Management Tools	Platform	File		
Software in Silicon				
Software in Silicon Cloud	Windows (32-bit/64-bit)	Windows Installer		
Solaris 10	Mac OS X	-		

## ゲスト OS の準備

- (1) 分割された、Gateway ボード用のゲスト OS を結合して復元させます
  - 以下の6ファイルを同一のディレクトリに展開します。

"UBUNTU~1.001" "UBUNTU~1.002" "UBUNTU~1.003" "UBUNTU~1.004"

"UBUNTU~1.005"

- "MERGE.BAT"
- ② "MERGE.BAT" をダブルクリックし、結合開始します。
- ③ 作業完了時に"ubuntu1204.zip" が出来上がります。
- ④ "MERGE.BAT"は不要ですので手動で削除してください。

- (2) 復元したゲスト OS のインストール
  - ① 「仮想メディアマネージャー」画面から、復元したゲスト OS(vBox4Sim.vdi)を追加 します。

作	?
● ハードディスクロ) ③ cD/DVDイメージ(② 日 70ッピーイメージ) 名前 ■ WifeStati	<ul> <li>(反想的なサイズ 実際のサイズ 200 GB 350 KB</li> </ul>

「ハードディスクイメージファイルを選択」画面が表示されますので、復元したゲストOS(vBox4Sim.vdi)を選択して「開く」ボタンをクリックします。

ハードディスクイメー	ジファイルを選択			? 🛛
771/JO48799(1)	Dunte 804 Ja	apanese vdi	* • •	
最近使ったファイル デスロトッフ マイドキュメント	8.			
₹1 1241-9 9 71 *9+7-5	ファイル名(型) ファイルの種類(工)	しbuntu-804-Jepanese.vdi 「すべてのハードディスクイメージ(*.vmdk, *.vn	 di *xhd)	

③ 「仮想メディアマネージャー」画面にて追加されたゲスト OS が表示されます。追 加されたゲスト OS が選ばれた状態で、「選択」ボタンをクリックしてください。

bf'ቹ							
Solution     Solution	23 (htt)(A)	<b>会</b> 除去(E)	(L)	受 最新のが活報に更新(F)			
🗿 ハードディ	スク(回)	🕤 CD/D	VDイメージ(©)	1 7098-1×-7(E)			
dei Lliunte Win98.vd	804-Ja; i	anese.vdi	>		*	仮想的なサイズ 2000 GB 2000 GB	実際のサイズ 264 GB 850 KB
1.000							
増所: タイズ形式): 書約当て:	D34Vir 標準( 未高の	waiBox2¥U VDD ₩7	buntu-804-Ja	ipanese vdi			

 ④ 「新規仮想マシンの作成」画面に戻りますので、「完了」ボタンををクリックしてく ださい。

♡ 新規仮想マシンの	作成 ? 🔀
概要	
	<ul> <li>新規仮想マシンは以下の設定で作成されます:</li> <li>名前: Ubuntu804</li> <li>OSタイプ: Ubuntu</li> <li>メインメモリ: 500 MB</li> <li>起動 ハードディスク: Ubuntu-8.04-Japanese.vdi (標準, 20.00 GB)</li> <li>上記の設定が正しければ、「完了」ボタンをクリックしてください。新規仮想</li> <li>マシンが作成されます。</li> <li>注:メインウィンドウのツールバーからアクセスできる[設定]ダイアログを使用して作成した仮想マシンのすべてのすべての設定をいつでも変更することができます。</li> </ul>
	< 戻る(B) (売了(E)) キャンセル

⑤ 次回からは vBox4Sim を選択して起動ボタンをクリックするとゲスト OS が起動します。



起動後の仮想環境のイメージは以下の通りです。



弊社で確認できた機能と手順を以下に記述します。

#### USB 機能の動作確認

以下の手順で USB を介して開発 PC に Gateway ボードを認識させます。

- ① 開発 PC に SIM7100 用ドライバがインストールされていること。
- ② Gateway ボードに通電をさせます。
- ③ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。

開発 PC のデバイスマネージャーから、以下の情報を確認ができます。

- ・ネットワーク アダプター: SimTech HS-USB WWAN Adapter 9001
- ・ポート (COM と LPT) : SimTech HS-USB AT Port 9001
- ・ポート (COM と LPT) : SimTech HS-USB Audio 9001
- ・ポート (COM と LPT) : SimTech HS-USB Diagnostics 9001
- ・ポート (COM と LPT) : SimTech HS-USB NMEA 9001
- ・ユニバーサル シリアル バス コントローラー: SimTech USB Composite Device 9001

## 3G通信の動作確認

以下の手順で 3G 回線を使用して外部網と通信確認ができます。

- ① LTE SIM を Gateway ボードに差し込みます。
- ② 3G 用アンテナを Gateway ボードに接続します。
   ※アンテナが1本の場合はJ5 端子に接続をしてください。
- ③ Gateway ボードに通電をさせます。
- ④ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ⑤ 仮想環境から Gateway ボードにログインします。
- ⑥ 仮想環境のデバイスから"SimTech, Incorporated"を接続します。



- ⑦ "\$ adb devices" コマンドで Gateway ボードを認識できているかを確認します。
   正しく認識ができていると、以下のように表示されます。
   List of devices attached
   0123456789ABCDEF device
- ⑧ "\$ adb shell" コマンドで Gateway ボードと接続をします。
- (9) "cat /dev./smd11 &" コマンドを発行します。
- ⑩ AT コマンド発行: "echo-e "AT+CPSI=5¥r¥n" > /dev/smd11"
- AT コマンド発行: "echo -e "AT+CNMP=14¥r¥n" > /dev/smd11"
- ② AT コマンド発行:
   " echo -e "AT+CGSOCKCONT=1,¥"IP¥",¥"xi01.wi-gate.net¥",¥"0.0.0.0¥",0,0¥r¥n" > /dev/smd11"
   ※ご使用の SIM に応じた APN を設定してください。
- AT コマンド発行:
   "echo -e "AT+CSOCKAUTH=1,1,¥"wg¥",¥"wg@sim¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
   ※ご使用の SIM に応じた ID,PW を設定してください。
- ⑭ AT コマンド発行: "echo -e "AT+CSOCKSETPN=1¥r¥n" > /dev/smd11"
- (5) AT コマンド発行:
  "echo -e "AT+CGDCONT=1,¥"IP¥",¥"xi01.wi-gate.net¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
  (6) AT コマンド発行:
- "echo -e "AT+CGAUTH=1,1,¥"wg¥",¥"wg@sim¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
- ⑪ AT コマンド発行: "echo-e "AT+NETACT=1¥r¥n" > /dev/smd11"

電波レベル(RSCP)/ノイズレベル(Ec/No)が良好であれば

外部に PING が通り

電波レベル: "0~99"、ノイズレベル: "1.0~11.5"の範囲で表示されます。

#### LTE 通信の動作確認

以下の手順で LTE 回線を使用して外部網と通信確認ができます。

- ① LTE SIM を Gateway ボードに差し込みます。
- ② LTE 用アンテナを Gateway ボードに接続します。
   ※アンテナが1本の場合は J5 端子に接続をしてください。
- ③ Gateway ボードに通電をさせます。
- ④ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ⑤ 仮想環境から Gateway ボードにログインします。
- ⑥ 仮想環境のデバイスから"SimTech, Incorporated"を接続します。

- ⑦ "\$ adb devices" コマンドで Gateway ボードを認識できているかを確認します。
   正しく認識ができていると、以下のように表示されます。
   List of devices attached
   0123456789ABCDEF device
- ⑧ "\$ adb shell" コマンドで Gateway ボードと接続をします。
- (9 "cat /dev./smd11 &" コマンドを発行します。
- ⑩ AT コマンド発行: "echo-e "AT+CPSI=5¥r¥n" > /dev/smd11"
- ⑪ AT コマンド発行: "echo -e "AT+CNMP=2¥r¥n" > /dev/smd11
- ② AT コマンド発行:
   "echo -e "AT+CGSOCKCONT=1,¥"IP¥",¥"xi01.wi-gate.net¥",¥"0.0.0.0¥",0,0¥r¥n" > /dev/smd11"
   ※ご使用の SIM に応じた APN を設定してください。
- AT コマンド発行:
   "echo -e "AT+CSOCKAUTH=1,1,¥"wg¥",¥"wg@sim¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
   ※ご使用の SIM に応じた ID,PW を設定してください。
- ⑭ AT コマンド発行:"echo-e "AT+CSOCKSETPN=1¥r¥n">/dev/smd11"
- (5) AT コマンド発行:
  "echo -e "AT+CGDCONT=1,¥"IP¥",¥"xi01.wi-gate.net¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
  (6) AT コマンド発行:
  - "echo -e "AT+CGAUTH=1,1,¥"wg¥",¥"wg@sim¥"¥r¥n" > /dev/smd11"
- ⑰ AT コマンド発行: "echo -e "AT+NETACT=1¥r¥n" > /dev/smd11"

電波レベル(RSCP)が良好であれば、外部に PING が通り 電波レベル: "0~99"の範囲で表示されます。

## GPS active 通信の動作確認

active 型の GPS アンテナを使用する場合は、Gateway ボードにカスタムが必要です。 専用 GPS アンテナのご用意もございますので、担当に別途ご相談をください。

動作確認中

#### GPS passive 通信の動作確認

動作確認中

## I2C インターフェースの入出力確認

弊社では、冶具(確認用に専用冶具を作成)を使用して確認しています。

- ① 冶具と Gateway ボードを接続します。
- ② Gateway ボードに通電をさせます。
- ③ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ④ ATDemo Tool を起動します。
- ⑤ AT コマンド発行: "AT+CWIIC=0x8a, 0x24, 0x00, 1"
   ※AT+CWIIC=以下はご使用の冶具環境によって異なります。
- ⑥ AT コマンド発行: "AT+CRIIC=0x8b, 0x24, 4"
   ※AT+CRIIC=以下はご使用の冶具環境によって異なります。
- ⑦ レスポンスデータの確認ができます。

## SPI インターフェースの入出力確認

動作確認中

## GPIO の入出力確認

GPIO43を使用して確認できます。

- ① Gateway ボードに通電をさせます。
- ② 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ③ ATDemo Tool を起動します。
- ④ AT コマンド発行:"AT+CGFUNC=43,0"
- ⑤ AT コマンド発行: "AT+CGDRT=43,0"
- ⑥ GPIO43 に high レベル電圧を入力
- ⑦ AT コマンド発行: "AT+CGGETV=43"
- ⑧ GPIO43 に low レベル電圧を入力
- ⑨ AT コマンド発行:"AT+CGGETV=43"
- ⑩ AT コマンド発行: "AT+CGDRT=43,1"
- ⑪ AT コマンド発行: "AT+CGSETV=43,1"
- AT コマンド発行: "AT+CGSETV=43,0"

ポートを GPIO に設定することで、ポートから high/low レベル電圧が出力されるのを確認できます。

## Audio の動作確認

動作確認中

## MicroSD の動作確認

任意のテキストファイルを MicorSD に書き込み、Gateway ボードで R/W 可能なことを確認。

- ① Gateway ボードに MicroSD を装着します。
- ② Gateway ボードに通電をさせます。
- ③ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ④ 仮想環境から Gateway ボードにログインします。
- ⑤ 仮想環境のデバイスから"SimTech, Incorporated"を接続します。
- ⑥ "\$ adb devices" コマンドで Gateway ボードを認識できているかを確認します。 正しく認識ができていると、以下のように表示されます。
   List of devices attached
   0123456789ABCDEF device
   ⑦ "\$ adb shell" コマンドで Gateway ボードと接続をします。
- ⑧ "cd sdcard/" コマンドを発行します。
- ⑨ "cp-asd test.txt./sd test cpl.txt" コマンドでコピーにより R/W を確認します。
- ⑩ "rm sd\_test\_cpl.txt" コマンドでファイル削除ができることを確認します。

## UART の動作確認

弊社では、冶具(確認用に専用シリアルケーブルを作成)を使用して確認しています。

- ① 開発 PC と Gateway ボードをシリアルケーブルで接続します。
- "Teraterm"を 9600bps, 8 ビット, パリティなし, ストップビット 1, フロー制御なし で 起動します。
- ③ Gateway ボードに通電をさせます。
- ④ 開発 PC と Gateway ボードを MicroUSB ケーブルで接続します。
- ⑤ 仮想環境から Gateway ボードにログインします。
- ⑥ 仮想環境のデバイスから"SimTech, Incorporated"を接続します。
- ⑦ "\$ adb devices" コマンドで Gateway ボードを認識できているかを確認します。
   正しく認識ができていると、以下のように表示されます。
   List of devices attached
   0123456789ABCDEF device
- ⑧ "\$ adb shell" コマンドで Gateway ボードと接続をします。

- (9) "cat /dev./smd11 &" コマンドを発行します。
- ⑩ AT コマンド発行: "echo-e "AT+CGFUNC=41,0¥r¥n" > /dev/smd11"
- ① "echo hello > /dev/ttyHSL0" コマンドで「hello」が Teraterm に表示されます。
- ⑫ "cat /dev/ttyHSL0" コマンドを発行して受信確認をします。
- ③ Teraterm 側から 1234567890 を入力すると、Gateway ボード側に 123456789 が表示される ことを確認できます。