

200-SL096

アラームセキュリティ(両端貼付け)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CC/AJ/HADaU

特 長

- 両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。
- 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。

仕 様


- アラーム音量/約85dB
- ワイヤー長/約0.7~最長1.4m
- 電池寿命(非動作中)/約1年
- ワイヤー直径/約2mm
- アラーム作動時間/約1時間
- 製品サイズ/W42×D15×H15mm
- 使用電池/CR1225またはBR1225×1個

内 容 物


- ①アラームセキュリティ ×1個
 - ②アラーム側 交換用両面テープ ×1組
 - ③デバイス側 交換用両面テープ ×1枚
-

使用 方法

-
-
-
-
- ①アラーム側の剥離紙をはがしてください。
 - ②アラーム側を机の天板裏など、固定物に貼り付けてください。
 - ③デバイス側の剥離紙をはがしてください。
 - ④デバイス側をスマホなど、管理したい機器に貼り付けてください。



- ⑤アラーム側のボタンを押して設置完了です。
※アラームの解除方法は「アラームの止め方」をご確認ください。



電池の交換方法

-
-
-
-
- ①アラーム側の両面テープをはがし、ネジを取外してフタを開けてください。
 - ②ボタンを取外し、基盤パーツを取外してください。
 - ③電池を矢印の方向に押し取外し、新しい電池を入れてください。※上面が「+」です。
 - ④逆の手順で基盤パーツ、ボタンをケースに戻し、フタを閉め、ネジ留めして両面テープを貼ってください。

アラームが鳴り続ける場合

電池残量が残っているとボタンを押し込んだ際、アラームが鳴ります。右図のスイッチを矢印の方向にスライドするとアラームが止まります。

