


タワー型タップ 取扱説明書



この度は、タワー型タップ「700-TAP075シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前にご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①タワー型タップ 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためご注意ください(必ずお守りください)

警告

- 定められた電源電圧(AC100~125V)で使用してください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 雷が降りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のプラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
 - ▲火災や故障・破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入ったりしないようにしてください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せない、毛布や座布などで覆ったり包んだりしないでください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。
 - ▲感電やけがの原因となります。



- 水のかかるところでは使用しないでください。
 - ▲トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
 - ▲感電や漏電する恐れがあります。
- 濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。
 - ▲感電の恐れがあります。
- 接続する機器は合計で1500W以下で使用してください。
 - ▲容量を超えると発熱、発火の恐れがあります。



- コードは束ねて使用せず伸ばしてお使いください。
 - ▲発熱して発火の原因になります。
- コードが傷ついたまま使用しないでください。
 - ▲ショート、火災の原因になります。
- プラグの先が曲がったり、ホコリが付いていないか定期的に点検してください。
 - ▲ショート、火災の原因になります。

注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
 - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部には指などで直接触らないでください。
 - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の差込口部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品を保管するときは、ご購入と同じ状態で保管してください。
 - ▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 接続するときは正しい向きに差し込み、しっかりと接続してください。
 - ▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
- 本製品の重いものを置いたり、布や紙でおおったりしないでください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
 - ▲発熱、発火、故障の原因となります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となる恐れがあります。
- 旅行などで長期間、本製品ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ▲ホコリ、湿気が多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。とどき、表面や刃の刃の周を掃除してホコリを取ってください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに設置しないでください。
 - ▲サウナやかたつの中など温度や湿度の高いところでは使用しないでください。
- カバーなどが割れた状態では、使用しないでください。
 - ▲刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
 - ▲洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- プラグの抜き差しが極端に軽くなったものは、使用しないでください。
 - ▲劣化が消耗品です。年に1度は安全点検してください。
- ※点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。


1.仕様

A C 差込口	12個口
U S B ポー ト	USB A×2、USB Type-C×1
A C 定 格 出 力	15A 50/60Hz・100~125V(合計1500Wまで)
U S B 定 格 出 力	DC 5V/USB A(1ポート最大2.4A/合計最大3.1A) DC 5V/Type-C(1ポート最大3A)
ス イ ッ チ	電源スイッチ、ブレーカーリセットスイッチ
保 護 機 能	USB出力過負荷保護
材 質	PC+ABS樹脂 難燃グレード(V0)
コ ー ド 長	2m
本体サイズ・重量	W99×D99×H162mm・約580g

2.特長

- タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいるため、どこからでも差込むことができます。
- USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1A)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマートフォンの充電ができます。
- 一括ON/OFFできるブレーカースイッチ付きです。
- 本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。
- プラグはスイング式トッキング予防総線キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。
- ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。

3.各部の名称とはたらき



4.可動式脚パーツ使用方法

- 可動式脚パーツを引き出します。(4箇所)
 - 取付け部に対して、鉛筆などでネジ穴の位置をマークします。(4箇所)
 - マークした印部分に下穴を開けます。(4箇所)
 - 再び本製品を取付け部に対してネジで仮固定します。(4箇所)
※ネジは付属していません。
市販の適切なネジなどをご用意ください。
推奨ネジサイズ:トッキングネジ頭部6mm
- 壁に取付ける場合は、壁にネジを設置して、壁掛け穴に引掛けることもできます。
●必ず木部に取付けてください。石膏ボードには取付けできません。
●引き出しの際、可動式脚パーツが固い場合があるので注意してください。

5.ブレーカーリセット方法

- 保護機能搭載**
接続している機器の消費電力合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。ブレーカーが作動し、電源が切断された場合は以下のようにリセットしてお使いください。
- 接続した機器を全て本製品から取外してください。
 - 消費電力合計が1500W以下になるようにして、ブレーカーリセットスイッチを押してリセット完了です。
- ブレーカーリセットスイッチ

6.故障診断

- 1.どのような場合にブレーカーをリセットする必要がありますか。
消費電力がオーバーし電源が切断された場合、接続した機器のプラグを全て抜いて、ブレーカーリセットスイッチを押してリセットしてください。接続機器の合計消費電力(W)は本製品の最大定格を超えないようにご注意ください。
- 2.本製品に接続して充電できない。
原因と対策①:本製品のプラグがしっかりと差されていないのではありませんか。
原因と対策②:電源ボタンがOFFになっているのでONにしてください。
原因と対策③:接続している機器の合計出力が1500Wを超えているので一部の機器を抜いてください。

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間外の有償修理となります。
 - (1)保証書を添付しただけの場合。
 - (2)保証書の項目を記入しただけの場合、あるいは文字を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱いの不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による改造、修繕などの差損による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常気象その他の外部原因による故障及び損傷の場合。
 - (6)複製や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用による怪我、損害、開損の原因については弊社はその責任を負わないものとします。
- 本製品は使用時に発生したデータやプログラムの消失、または損傷についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備やシステムなどへの組み込みや使用は制限されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 修理や交換を希望、またはご請求される場合は、お客様のご都合となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番: 700-TAP075シリーズ	シリアルナンバー	
お客様・名前・住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当書名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。