

人感センサー付きLEDライト (充電式) 取扱説明書



この度は、人感センサー付きLEDライト(充電式)「800-LED072シリーズ・800-LED073 シリーズ・800-LED074シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうござ います。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事 項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書 は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①LEDライト本体 ···1個 ③充電ケーブル ..1本 ②両面テープ付きアタッチメント・取付けネジ ④取扱説明書·保証書(本書)… ...]部

- 各2個 (800-LED074は各3個)

※欠品や破損があった場合は、**品番**(800-LED0072BKなど)と **上記の番号**(①~④)と**名称**(充電ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で 1.株証期间内に正希な呼州が感じて逆州の場合に成り面積を休証してのります。カー株証期间内で 故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買 い上げの販売店までお持ちください。 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。 (1)保証書をご提示しただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合。 (2)所定の項目をご記入いただけない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。

- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。 (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

- (5)天安地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。 (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受け いたしかねます。 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わな
- いものとします
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 3.不要ないと医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や 機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されて おりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいか なる責任も負いかわます。 7.修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンロサプライ株式会社

				1 1/11-0.	
保証書	品本	□800-LED073BK □			
シリアルナン	ノバー:				
お客様:お	名前・ご住所・TEL				
購入店·担当	者				
保証期間で	購入日から6ヶ日	お買い上げ年月日	年	日	П

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

イ株式会社

ver.1.2

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381


使用上の注意・警告


- ●本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- ●本製品の電源を入れたままバッグや引き出しなどに収納しないでください。 やけどの原因となります
- ●本製品のUSBポートを水につけたり水をかけたりしないでください。 また、濡れた手で触らないでください。 ●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負
- わないものとします。あらかじめで了承ください。 ●本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- ◆本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。◆本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- ●お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- ●本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれてい るものは使用しないでください。
- ■本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- ●本製品への蓄電は、パンコンのUSBボート及びUSBボート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、 破裂、怪我の原因になりますので、絶対にお止めください。
- ●充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社まで
- や、皮膚についた場合も、火傷や怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分 に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- ●本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落 雷による感電の原因となります。
- ■日にかる活电のがはこんからす。
 ・対応機器との接続の際は、ハブなどを介さず、直接ご利用になる機器のポートに接続してください。また、本製品内蔵電池をパソコンと接続して蓄電する場合はパソコンの電源を入れた状 態で接続してください。パソコン側のUSBボートの使用状況により蓄電できない場合は、独立 したUSBボートや1.0A以上のUSB電源をご利用ください。
- ◆本製品のUSBボートでは、データの送受信はできません。◆本製品内蔵のリチウムボリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されるこ とをおすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからで使用ください。 ※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は 満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムポリマー電池 の使用期限が近づいています。新品の買い替えをご検討ください。
- ●本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 仕様

				800-LED072 (W233mm)	800-LED073 (W400mm)	800-LED074 (W600mm)	
サ	-	ſ	ズ	W233×D40×H9 mm	W400×D40×H9 mm	W600×D40×H9 mm	
色	ä	1	度	3000K-4000K-6000K			
光			束	最大130lm 最小6.5lm	最大270lm 最小13.5lm	最大350lm 最小18lm	
調			光	昼白色→電球色→温白色			
L	Е	D	数	66粒	120粒	186粒	
電			源	リチウムポリマー電池			
連	続 使	用時	間	最小の調光/約22時間 最大の調光/約5時間	最小の調光/約27時間 最大の調光/約5時間	最小の調光/約25時間 最大の調光/約4.5時間	
バ	ッテし	リー容	量	900mAh	1500mAh	2200mAh	
充	電	時	間	約2.5時間	約3.5時間	約5.5時間	
セ	ンサー	距離·角	痩		約3~5m·120°		
L	E D	寿	命		約30000時間		
使	用温	度範	囲		-10~40°C		
ケ	- 5	ブル	長		約49cm		

2. 各部名称とはたらき






3. 充電方法

- ◆ 本製品のType-C充電ポートと電源を供給できるUSBポートに付属の充電 ケーブルを接続してください。 充電が自動的に開始され、確認センサー部が赤色に点灯します。
- 2 充電が完了したら、確認センサー部が緑に点灯します。




4. 人感センサー機能の設定方法


●電源/切替えスイッチを押し、 電源をONにしてください。



② 調光ボタンを押して 色温度を選んでください。 昼白色→電球色→温白色 3種類から選べます。




❸ 電源/切替えスイッチを長押しして 光の明るさを調整してください。



4 電源/切替えスイッチを、もう一度押します。

本製品の人感センサー感知のLED照度を調整しています。

確認LEDが緑に4回点滅すると、 人感センサー機能が使えるようになります。



動体を感知したらLEDが光ります。15~18秒後消灯します。

5. 確認LEDについて




押す

センサー感知 LED照度調整中	緑に4回点滅 約15~18秒後に消灯
OFF	赤1回点滅
充電中	赤色に点灯
充電不足	赤色に点滅
充電完了	緑色に点灯

6. 取り付け方法






アタッチメントで取付け

付属のアタッチメントを使えば、スチール面以外にも取り付けることができます。

アタッチメントは マグネット部分に 取付けてください。

② 両面テープの剥離紙をはがします。

3 製品ごと壁に押し付けます。



<背面>

0

