

NEW

ウエルナイトイクセレント

TempraKONのお手入れ方法

●使い方と注意

- ・本製品のコーナーラベルがある面を肌側にご使用下さい。どんな小さな穴でも羽毛が飛び出す可能性がありますので、絶対に針や安全ピン等で、衿カバーを縫い付けしないで下さい。
- ・もし、うっかり穴を開けてしまった場合は、市販されている補修布を使用して下さい。
- ・側地の汚れや傷みを防ぐため、カバーやシーツを使用して下さい。カバーやシーツは、こまめに洗濯して下さい。
- ・製品を干す場合は風通しの良い場所を選び、ふとんを折りたたんで古い空気を押し出し、新しい空気と入れ替えてから日陰干しして下さい。但し、殺菌の意味で月に1~2回を目安に、午前中のまだ日差しの弱い時間帯(9時~11時)を選び、1時間ほど日光干ししますと、かさ高や弾力が増し、汗臭やカビ臭等も解消され、使い心地が良くなります。縫い目から羽毛が若干出てくる事がありますが、使用上問題はありません。
- ・ふとん袋から出した時、羽毛の臭いがする事があります。この場合は使用しているうちに自然に消えていきますが、気になる方はふとんを軽く押さえ中の空気を押し出し、新鮮な空気を含むように陰干しすればより早く消えます。
- ・本製品は検針済ですので、安心してご使用下さい。

●干す時の注意

- ・側地や中素材を傷めないために、必ずシーツやカバー等で製品を覆って干して下さい。
- ・コーナーラベル面(肌側)を必ず内側にし、反対面のみを干すようにして下さい。
- ・日光干しする時は、天気の良い乾燥した日を選び、絶対に長時間干さないで下さい。

●取り込み方と注意

- ・ふとん表面に付着している埃等を、軽く手やほうきで叩きはらった後、部屋の中へ取り込んで下さい。
- ・素材を傷めますので、ふとん叩きは絶対に使用しないで下さい。

●収納と保管の仕方

- ・湿気の少ない場所を選び、他の重いふとん等で押し潰さないよう、上の方に収納して下さい。
- ・しばらく使用しない時は、一度日に干してからシーツやカバーを外し、中の温度を冷ました後、専用ケースに入れ、湿気の少ない場所に保管して下さい。
- ・ダニやカビの発生を防ぐため、使わない間でも時々専用ケースから取り出し、日陰干しをし、押入れも乾燥させましょう。
- ・ふとん本体を市販されている真空パックで保管しないで下さい。

●洗濯について

- ・基本的には、ふとん本体のドライクリーニングや丸洗いを避けて下さい。クリーニングをしますと側地や中羽毛等の劣化が進んでしまいますので寿命が短くなってしまいます。
- ・やむを得ずご家庭で洗濯する場合は下記の条件で洗濯して下さい。
- ・部分的に側地が汚れた場合は、直ぐにつまみ洗いし、十分に乾燥させて下さい。
- ・小物につきましては、家庭用中性洗剤を使用し、優しく押し洗った後、乾燥させ、若干湿り気が残っている内に軽く手で叩くようにして、中羽毛のかたよりを無くし、その後十分に乾燥させて下さい。
 - ・最低7kg以上の容量の洗濯機でふとんのみをネットに入れ洗濯して下さい。
 - ・市販されている羽毛専用の洗剤か酵素が入っていないウール用のマイルド洗剤をご使用下さい。
 - ・通常の洗濯をする場合の半分の量の洗剤を使用して下さい。
 - ・60度以下の湯又は水で、高水位、低回転(ソフト水流)で洗って下さい。
 - ・脱水は低回転(ソフト脱水)でして下さい。
 - ・乾燥は陰干しして下さい。
 - ・乾燥機の使用はお控え下さい。

◎上記の条件が満たされない場合は、専門のクリーニング業者にご相談して下さい。

FUJIIRYOKI