


- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は microSD™ カードに書き込まれたデータを、USB ポート搭載のパソコンに読み出したり、データ交換を行うためのカードリーダ / ライタです。

各部名称



対応 OS

Windows 2000(SP4)、XP(SP2/32bit 版)、Vista(32bit 版)
Mac OS X(10.4 以降)

対応メディア

microSD™ [～2GB] / microSDHC™ [4GB/8GB]  

本製品の使用方法

1. microSD™ カードを取り付けてください。
※microSD™ カードを本製品に取り付ける際は、本製品サイド部分を持ち、方向を確認して microSD™ カードを本製品の奥まで押し込んでください。
2. 本製品のUSB 端子をパソコン本体のUSB ポートに取り付けお使いのパソコンに認識されましたら、データの転送が可能になります。
(USB ポートに接続すると、アクセスランプは「点滅」状態となり、パソコンで認識が完了すると「消灯」状態になります)
※データの書き込み及び読み込み時は「点滅」状態です。
3. 取り外しの際は、お使いのOS の「ハードウェアの安全な取り外し」手順に従って、本製品を取り外してください。



注意!

アクセスランプ点滅中は絶対に本製品をUSB ポートから抜かないでください。
保存データが破損する恐れがあります。

製品仕様

USB 規格	USB2.0 / USB1.1
データ転送速度	最大 480Mbps(USB2.0)
重 量	約 1.6 g
外形寸法	W26.0×D20.3×H5.9 (mm)
アップストリームポート	USB A ソケット
消費電流	最大 500(mA)
同梱品	取扱説明書 / 6ヶ月間保証書、ストラップ

※製品仕様、デザインは、品質向上の為予告無く変更する場合があります。

安全にお使い頂くために必ずお守りください

⚠ 警告

- 下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
 - 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
 - 煙が出たり、異臭や音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外してください。
 - 本製品を落としたり、衝撃を与えたいためにご購入ください。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気にによる破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- データの書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないでください。データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
- パソコンに本製品を挿したままの状態で、microSD(HC)カードを抜き差ししないでください。 microSD(HC)カードや本製品を壊したり、データの消失・破損の原因となります。
- 本製品は各カードの著作権保護機能には対応しておりません。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気の発生するところ
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルの定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



microSD™、microSDHC™ は SD アソシエーションの商標です。

保存した画像、音楽等は個人で楽しむ目的以外では著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

6ヶ月間保証書

品名	GH-CRMR1-HTP
型番	USB カードリーダ / ライタ
保証期間	ご購入より6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

TEL	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート 03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。