


SDカード専用USB2.0カードリーダー/ライター 取扱説明書

GH-CRSDXC Ver.1.2

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。本製品はSDメモリーカードに書き込まれたデータを、USBポート搭載のパソコンに転送したり、データ交換を行うためのカードリーダー/ライターです。

各部名称



対応 OS

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、
Mac OS X(10.4以降)、Chrome OS

対応メディア

SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
※miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカードを使用するには、別途アダプタが必要になります。

- 弊社ではメモリーカードのデータ消失などに関して一切の責任を負いません。
- SD、SDHC、SDXC ロゴは SD-3C,LLC の商標です。



本製品の使用方法

1. SD カードを挿入します。
SDカードは、SDカードスロットに正しい向きで平行に差し込んでください。
2. 本製品の USB端子をパソコン本体の USBポートに取り付けます。お使いのパソコンに認識されましたら、データ転送が可能になります。
3. 本製品をパソコン本体から取り外しの際は、お使いのOSの「ハードウェアの安全な取り外し」手順に従って、USBポートより取り外ししてください。



⚠ 注意

LEDランプ点滅中は絶対に本製品を USBポートから抜かないでください。
データが破損する恐れがあります。

製品仕様

USB 規格	USB2.0/USB1.1
データ転送速度	最大 480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
重量	12.5g
外形寸法	W65.0 × D23.8 × H11.4 (mm)
アップストリームポート	USB A コネクタ
消費電流	最大 500mA
動作環境	温度 0~50℃、湿度 20~90%(結露なきこと)
付属品	取扱説明書 / 保証書 (本紙)

※製品仕様、デザインは品質向上のため予告なく変更する場合があります。

【制限事項】

- ・UHS-I 高速転送には対応していません。
- ・SD カードの著作権保護機能についてはご利用いただけません。
- ・対応 OS 以外での動作保証はいたしかねます。
- ・マルチOS環境並びにエミュレーション環境による動作保証はいたしかねます。
- ・フォーマットは使用する機器で行うことを推奨します。
- ・SDカード内のデータは一切保証いたしません。大切なデータは、他のメディア(CD-Rやハードディスクなど)にバックアップを行うことを推奨します。

安全にお使い頂くために必ずお守りください

⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 本製品は、取扱説明書の記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障するおそれがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から取り外してください。
- 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがあります。

- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- データの書き込みおよび読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないでください。データが消失・破損するおそれがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。
- パソコンに本製品を挿入したままで、SD カードを抜き差ししないでください。SD カードや本製品が故障したり、データの消失・破損の原因となります。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たるところ
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・振動が激しいところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になるところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・平らでないところ

Lot No :

保証書

品名	USB カードリーダー/ライター
型番	GH-CRSDXC
保証期間	ご購入より6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要になります。
※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状況により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、弊社はその責を負わないことをご了承いただいた上、ご使用願います。

サポート窓口	テクニカルサポート
サポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日をのぞく、弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266 (24 時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

テクニカルサポートダイヤルの時間は、予告なく変更する場合があります。ご確認はホームページにてお願いいたします。

サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。

ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。

なお、お問い合わせの前に弊社ホームページ内「よくあるご質問」をご活用ください。