


カセット蓋の開閉について

カセット蓋の○の部分に指をかけて矢印の方向に倒すと、カセット蓋が開きます。



カセットテープは○にあるツメに引っ掛け、下図の向きに挿入してください。

