


●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

●本製品は FM ラジオを搭載したカーステレオで、携帯オーディオプレーヤーの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。また、携帯オーディオプレーヤーの充電等も可能な FM トランスミッターです。※当製品は iPod の充電には対応していません。

各部の名称と役割



- ①送信周波数表示ディスプレイ：現在の送信周波数（MHz）またはチャンネルを表示します。
- ②シガープラグ：車両のシガーソケットに差し込みます。（12V車のみ）
- ③USB 端子（mini B タイプ5ピン）：付属の専用 USB ケーブルを使用して携帯オーディオプレーヤーと接続します。
- ④ステレオ端子：付属の専用オーディオケーブルを使用して携帯オーディオプレーヤーと接続します。
- ⑤ジョイント：ジョイントを調整しディスプレイが見えやすい角度にします。
- ⑥メモリボタン：各チャンネルの送信周波数の登録に使用します。
- ⑦アップボタン：送信周波数を 0.1MHz またはチャンネルを 1 つずつ上げます。
- ⑧ダウンボタン：送信周波数を 0.1MHz またはチャンネルを 1 つずつ下げます。

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

- 本製品の操作は、必ず車両を安全な場所に停車してから行ってください。
- 本製品はバッテリー電源電圧 12V 車専用設計です。それ以外の電圧でのご使用は絶対にできません。（製品破損並びに火災の原因となる場合があります。）
- ご使用にならない際には必ず本製品をシガーソケットから取り外しておいてください。
- 本製品のシガープラグは一般的なシガーソケットに適合する形状となっておりますので、それ以外の形状のシガーソケットには無理に装着したりしないようにしてください。
- 携帯オーディオプレーヤー等は走行中、運転の妨げや、振動や急減速等により飛び出さないよう、適切な方法で固定するなどの措置を行ってください。

使用方法

トランスミッター機能について

- ①本製品のシガープラグ部を車両のシガーソケットに接続します。
- ②ご使用の携帯オーディオプレーヤーと本製品を付属の専用オーディオケーブルを使用して接続します。
- ③裏側のアップボタンまたはダウンボタンを押して1から8のチャンネルを選択します。
- ④メモリボタンを押すと送信周波数表示ディスプレイが点滅します。アップボタンまたはダウンボタンを押して任意の周波数に設定しメモリボタンを押して登録を完了します。（お使い地域で放送局等が使用していない周波数を選択してください。）
- ⑤お使いのカーステレオ等を FM ラジオ受信モードにし、④で選択した周波数に設定します。
- ⑥お使いの携帯オーディオプレーヤーの電源を投入して、曲を選択し再生します。
音量調整は携帯オーディオプレーヤーまたはカーステレオ等で適切な音量に設定の上お楽しみください。

※本製品のいずれかのボタン操作を 40 秒以上行わないと、送信周波数表示ディスプレイの表示は消えます。
※本製品は電波を利用してカーステレオ等に送信する関係上、まれにノイズが発生しますが故障ではありません。

充電機能について

本製品の USB 端子に付属の専用 USB ケーブルを接続して携帯オーディオプレーヤー等を充電することができます。

※充電についてはご使用の製品の取扱説明書等をご確認ください。
※付属の専用オーディオケーブルおよび専用 USB ケーブル以外は使用しないでください。
※すべての USB 機器での動作を保証するものではありません。

警告・注意

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、本製品をシガーソケットから抜き、携帯オーディオプレーヤー等の電源をオフにし、本製品の接続を外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・温度や湿度が一般的な使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品は日本国内専用設計となっております。

製品仕様

本体部仕様

製品型番	GH-FTC-35GP
対応機種	3.5mm ステレオミニジャックを搭載した携帯オーディオプレーヤー
送信周波数	76.0MHz ~ 90.0MHz(0.1MHz ステップ)
重量	約 45g
外形寸法	W35.1×D37.6×H70.8(mm)(コード/シガープラグ/突起部を除く)
最大消費電流	55mA(過電流保護ヒューズ内蔵)

※製品仕様、デザインは、品質向上の為に予告無く変更する場合があります。

1年間保証書

品名	FM トランスミッター
型番	GH-FTC-35GP
保証期間	ご購入より 1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日（販売店様捺印）	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。