

microSDHC メモリーカード

GH-SDMRHCシリーズ Ver.1.01

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただきたくため、本取扱説明書をよくお読みください。

各部名称

microSDHCメモリーカード



SDメモリーカード変換アダプタ
(SDカードアダプタ)



microSDHCカード対応機器で使用する場合

方向を確認して、microSDHCカードをmicroSDカードスロットに奥まで差し込みます。

※携帯電話で初めてご使用の際は、必ずフォーマット(初期化)を行なってください。パソコンなどでフォーマットすると携帯電話で使用できないことがあります。
フォーマットのしかたは、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

SDHCメモリーカード対応機器で使用する場合

付属の SDメモリーカード変換アダプタ (SDカードアダプタ)に装着することにより、SDHCメモリーカード対応機器でご使用になります。

1、方向を確認して microSDHCカードを SDカードアダプタの奥まで差し込みます。



2、SDカードアダプタに装着時は、書き込み禁止スイッチを Lockにしておくと、誤消去を防止できます。



3、ご使用後はアダプタのみを機器に残さないよう気をつけてください。

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

⚠ 警告

- 下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
 - 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
 - 煙が出たり、異臭や異音いたら、ご使用の機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外してください。
 - 強い衝撃を与えたたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。

⚠ 注意

- 下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。
- 金属端子部分を手や金属で触らないでください。
 - microSDHCカードにラベルやシールを貼らないでください。
 - データ書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、電源を切ったりしないでください。故障やデータが破壊・消失する場合があります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。
 - microSDHCカードをSDHCメモリーカード対応機器で使用する場合は、それぞれ専用のカードアダプタを使用してください。機器の故障の原因になります。
 - パソコンに付属のSDカードアダプタを挿入したままの状態で、microSDHCカードを抜き差ししないでください。microSDHCカードやSDカードアダプタを壊したり、データ消失・破損の原因となります。

本製品の使用または使用不能から生ずる損害(利益やデータの損失、その他の金銭的損失など)に関して、当社は一切の責任を負わないものとします。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。



保存した画像・音楽などは個人的に楽しむなどの目的以外では、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

製品仕様

●microSDHCカード 製品仕様

規格	SD Memory Card Specification Ver.2.0準拠
データ転送速度	最大180Mbps*(22.5MB/sec)
電源電圧	2.7V~3.6V
消費電流	80mA(最大)
防水性能	JIS防水保護等級7に適合
使用温度	-25°C~85°C
使用湿度	10%~90%(結露なきこと)
外形寸法	W15.0mm×D11.0mm×H1.0mm
重量	約0.2g
著作権保護機能	SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格準拠

* 理論値です。ご使用の機器の性能によって異なる場合があります。

●パッケージ内容

- microSDHCメモリーカード
- SDメモリーカード変換アダプタ※
- microSDHC用ハードケース
- 3年間保証書
- 取扱説明書(本書)

※付属のSDメモリーカード変換アダプタは防水設計ではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00 土、日、祝日除く弊社営業日のみ
FAX	03-5421-2266
HomePage	http://www.green-house.co.jp/support/index.html

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は弊社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。