

GH-BTB34Aシリーズ 取扱説明書



Ver.1.0


製品を使用する前に必ず取扱説明書や電池の注意書きを読み、取扱説明書は大切に保管してください。

内容物の確認


パッケージの中の下記のものがすべて入っているかご確認ください。
万一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- GH-BTB34Aシリーズ 本体 …… 1台
- 単3形アルカリ乾電池(取り付け済み) …… 4本
- 専用microUSBケーブル(約30cm) …… 1本
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本紙) …… 1部

各品名称




電池の取り付け方



+と-の向きに注意し、左図の様に単3形乾電池4本を取り付けてください。

充電方法



以下の行為を行わないでください

+ (プラス)と- (マイナス)を逆に入れる	新しい電池と古い電池を一緒に入れる
違うメーカーやブランドの電池を一緒に入れる	しばらく使わないのに電池を入れたままにする

安全にお使い頂くために必ずお守りください

本体について

- 警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります
- 発熱、発熱、異音、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかりと差し込んで使用してください。●ケーブルを引っ張ったり、傷つけないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんばり、のっぴ、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。●指定の電池をご使用ください。●種類の違う電池や未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせて使用しないでください。

注意

- 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手持ちの際は、電源を切ってください。●濡れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上下や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こる場合、使用をやめて、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

制限事項

- 乾電池の特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品仕様

最大出力	DC 5V/1.0A
対応電池	単3形アルカリ乾電池 単3形ニッケル水素電池
保護回路機能	過電流
コネクタ形状	USB Aタイプ(メス)
充電時間	GALAXY S3 約8時間 (目安) ※新品の乾電池で電圧量が90%程度からの充電
外形寸法	W62.2xD82.4xH19(mm)
重量	約39.4g(含まず)
動作温度範囲	0℃~40℃
動作湿度範囲	10%~60%(結露なきこと)

単3形アルカリ乾電池について

危険

- 下記事項を守らないと、特に死亡したり、重症を負うおそれがあります
- 電池は+と-の向きが決まっていますから、ご使用になる際は、向きに注意してください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池をコンセントやカーガソケットに直接つなげないでください。(感電したり、電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池を火の中に入れて、加熱しないでください。(電池から電解液が噴き出したり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池に直接ハンダ付けしないでください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池の+と-を金属で接続したり、金属製のものと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池を分解したり、改造したり、キズを付けたりしないでください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池の電解液(アルカリ)が漏れて目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水でしっかりと洗い流し、医師の診察を受けてください。(失明のおそれがあります)●電池の電解液(アルカリ)が濡れた皮膚や衣服に付いた場合は、すぐに水道水などのきれいな水でしっかりと洗い流してください。(皮膚を傷め起こすおそれがあります)

警告

- 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります
- 電池を液体につけたり、ぬらすしないでください。(電池を発熱させたり、腐食が及ぶおそれがあります)●電池が漏液したり、変形したり、変形したり、異常が見られる場合は使用しないでください。(電池を発熱させたり、破裂させるおそれがあります)

注意

- 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります
- 電池の使用(放電)は-20℃~60℃、保存は-20℃~35℃の範囲で行ってください。(電池を漏液させたり、発熱させるおそれがあります)●電池は乳幼児の手の届かぬところに保管し、また、使用機器から電池を取り出せぬようにしてください。(電池を誤って飲み込むおそれがあります)●電池を小児が使用する場合には、保護者が取扱説明書の内容でもとまった指導監督を行ってください。●電池の強い衝撃を与えたり、ふんばり、投げたり、落としたりしないでください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●電池の使用途中に、可燃物を上にしたたり、おこらぬようにしてください。(電池を発熱させたり、破裂させたり、発火させるおそれがあります)●電池をセットした機器を使用し終わったら、機器の電源を切ってください。(電池を漏液させたり、発熱させたり、破裂させるおそれがあります)●長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。(電池を漏液させたり、破裂させるおそれがあります)●使用済みの電池は自治体の指示に従って廃棄してください。

6ヶ月間保証書

品名	乾電池式モバイルバッテリー		
型番	GH-BTB34Aシリーズ		
保証期間	ご購入より6ヶ月間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所		ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店 名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印 くださりますようお願いいたします。

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
 - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
 - 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
 - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
 - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 1. 保証書がない場合。-2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。-3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。-4. 誤渡、あるいは、再販された場合。-5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。-6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。-7. 消耗、劣化の場合。-8. 記録媒体内データ損失の場合。-9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
 - 修理・輸送についての注意
 - 1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。-2. 本製品と一緒に送っていただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。-3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。-4. 修理後も、保証期間がご購入年月日からの起算となります。-5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。-6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】-1. 修理用部材が調達できない場合。-2. 分解、改造が行われている場合。-3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.
 - 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。