

安全にお使い頂くために必ずお守りください

製品を使用する前に必ず取扱説明書や電池の注意書きを読み、取扱説明書は大切に保管してください。

本体について



下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかりと差し込んで使用してください。●ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんわり、のつり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れないでください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。



下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入浴の際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起った場合、使用をやめて、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

制限事項

- バッテリの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●対応する機器の設定などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリ残量によっては、充電できない場合があります。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

本製品に充電池をセットした状態でハンドルを回し続けると、
断続的にハンドルが軽くなる場合がありますが、
ハンドルによる発電量が、瞬間に充電池に対する充電量を上回る
ためで、故障ではありません。

単3形充電式ニッケル水素電池について



下記事項を守らないと、特に、死亡したり、重症を負うおそれがあります。

- 電池の充電は付属の専用充電器(GH-DYB3本体)で行ってください。(付属の専用充電器以外では、電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池は+と-の向きが決められていますから、専用充電器にセットする場合は、向きに注意してください。(電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池をコンセントやカーゴーソケットに直接つなげないでください。(感電したり、電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池を火の中に入れたり、加熱しないでください。(電池から電解液が噴き出したり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池に直接ハンダ付けしないでください。(電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池の+と-を金属で接続したり、金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。(電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池を分解したり、改造したり、キズを付けないでください。(電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池の電解液(アルカリ液)が漏れて目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流し、医師の診察を受けてください。(失明のおそれがあります。)●電池の電解液(アルカリ液)が漏れて皮膚や衣類に付いた場合は、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流してください。(皮膚に傷害を起こすおそれがあります。)



下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 電池を液体につけたり、ぬらさないでください。(電池を発熱せたり、端子がさびるおそれがあります。)●電池が漏液したり、変色したり、変形したり、異常が見られる場合は使用しないでください。(電池を発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)



下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 電池の充電は0°C~45°C、使用(放電)は-20°C~65°C、保存は-20°C~35°Cの範囲で行ってください。(電池を漏液せたり、発熱させるおそれがあります。)●電池は乳幼児の手の届かないところに保管し、また、使用機器から電池を取り出せないようにしてください。(電池を誤って飲み込むおそれがあります。)●電池を小児が使用する場合には、保護者が取扱説明書の内容にもとづいた指導監督を行ってください。●電池に強い衝撃を食えたり、ふんわり、投げたり、落としたりしないでください。(電池を漏液せたり、発熱せたり、破裂させるおそれがあります。)●電池の充電中や使用中に、可燃物を上にのせたり、おおつたりしないでください。(電池を発熱せたり、破裂せたり、発火させるおそれがあります。)●電池は、取扱説明書に記載の充電時間を超えて充電しないでください。(電池を漏液せたり、発熱せらるおそれがあります。)●電池をセットした機器を使用し終わったら、機器の電源を切ってください。(電池を漏液させるおそれがあります。)●使用済みの電池は一般家庭ごみとして廃棄せず、最寄りの「リサイクル協力店」に持ち込むか、「小型充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

6ヶ月間保証書

品名	手回し充電器	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)
型番	GH-DYB3シリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

販売店様へ
 お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願ひいたします。

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 1. 保証書がない場合。-2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。-3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。-4. 讀込、あるいは、再販された場合。-5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。-6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。-7. 消耗、劣化の場合。-8. 記録媒体内データ損失の場合。-9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
- 修理・輸送についての注意
 - 1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。-2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。-3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。-4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。-5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。-6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます】-1. 修理用部材が調達できない場合。-2. 分解、改造が行われている場合。-3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただかく、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00 (土日祝日のぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。