
SATA 2.5"/3.5" HDD DOCK STAND

SATA 2.5"/3.5" HDD用接続スタンド

はじめに

このたびは 2.5" & 3.5" SATA ハードディスク用スタンド「GH-HDOCK-UE」をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用する前に本書をご覧ください。

パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 本体 | <input type="checkbox"/> 専用 AC アダプタ |
| <input type="checkbox"/> 電源コード | <input type="checkbox"/> Y 型 USB2.0 ケーブル (約1m) |
| <input type="checkbox"/> eSATA ケーブル (約1m) | <input type="checkbox"/> 本体用キャリングケース |
| <input type="checkbox"/> 取扱説明書 (本書) | <input type="checkbox"/> 6 ヶ月間保証書 |

対応OS

Windows Vista (SP1/32bit版)、XP (SP2以降/32bit版)、Mac OS X 10.4 以降

安全にお使い頂くために必ずお守りください

警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・液体が内部に入った場合や異物が内部に入った場合はすぐに使用を中止してください。
- ・発煙、焦げ臭い匂い、異様な音が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
- ・濡れた手で本製品を扱わないでください。
- ・本製品に液体を掛ける、又は水分や湿気が多い場所で使用しないでください。

注意

下記の注意事項を守らないと、使用者の怪我、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- ・本製品を分解・改造、修理をしないでください。
- ・本製品を投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。
- ・本製品の取り付け、取り外しの作業を行う前には、身近な金属製のものに手を触れて静電気を除去してください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- ・本製品を使用し、ハードディスクへのアクセスを行っている際は、パソコンや機器の電源をオフ、またはリセットしないでください。データを消去・破損する恐れがあります。データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- ・ハードディスクは高電力を必要とするため、万が一ハードディスクがうまく機能しない場合は、パソコンからの電力供給が充分であるか確認してください。
- ・子供の手の届かない所に保管してください。

使用・保管場所について

本製品を次のような場所に設置および保管しないでください。


- | | |
|-----------------|-------------------|
| ・ 振動や衝撃が加わる場所 | ・ 静電気、強い磁界が発生する場所 |
| ・ 温度、湿度の差が激しい場所 | ・ 平でない場所 |
| ・ ほこりが多い場所 | ・ 直射日光が当たる場所 |
| ・ 水気が多い場所 | ・ 熱が発生する器具などの近く |

本体各部の説明


LED ランプの動作

- ・電源スイッチをオンにすると LED（橙色）が点灯します。
- ・HDD にアクセス中は LED（橙色）が点滅します。


前面図



左側図



右側図



取り付け方法

注意


- ・本製品を接続する場合はコンピュータの電源を切った状態で作業を行ってください。
- ・接続する際は各コネクタの向きをよくご確認して、接続してください。逆挿しによるコネクタ破損などの不具合発生に関しては保証致しかねます。

eSATAの場合

- ①本製品の eSATA コネクタとパソコン側の eSATA コネクタを付属の eSATA ケーブルで接続してください。
- ②AC アダプタを本製品に接続してください。
- ③本製品にハードディスクを接続してください。
- ④パソコンの電源をオンにしてください。
- ⑤本製品の電源スイッチをオンにしてください。パソコンが起動した後、ドライバーが自動的にインストールされます。インストールが完了するまでお待ちください。
- ⑥「マイコンピュータ」に新しくハードディスクのアイコンが表示されているか確認してください。



付属 eSATA ケーブル





USBの場合

- ①パソコンの電源をオンにしてください。
- ②パソコンが起動している状態で、本製品の USB コネクタとパソコン側の USB コネクタを付属の専用 USB ケーブルで接続してください。

2.5 インチハードディスクをご使用の場合は USB ケーブルのコネクタを2つパソコン側に接続してください。3.5 インチハードディスクをご使用の場合は USB ケーブルのコネクタを1つ（太いケーブル側のコネクタ）をパソコン側に接続してください。

- ③3.5 インチのハードディスクをご使用の場合は本製品に AC アダプタを接続してください。
- ④本製品にハードディスクを接続してください。
- ⑤本製品の電源スイッチをオンにしてください。ドライバーが自動的にインストールされます。インストールが完了するまでお待ちください。
- ⑥「マイコンピュータ」または「デスクトップ」上（MacOS の場合）に新しくハードディスクのアイコンが表示されているか確認してください。



※2.5 インチハードディスクをご使用の場合、コネクタ2つをPCに接続してください。

- USB 接続でご使用している場合、パソコン側に USB コネクタを2つ接続しているときは AC アダプタを本製品に接続しないでください。
- 2.5 インチハードディスクをご使用時に電源スイッチをオンしてもハードディスクが動作しない場合は、付属の AC アダプタを接続して使用してください。AC アダプタを接続する場合は先に USB コネクタ（細いケーブル側のコネクタ）をパソコンから取り外してください。
- 初回接続時は OS 上の「ディスクの管理」よりハードディスクにドライブ名を割り当てる必要があります。その後フォーマットを行ってください。
- 本製品をパソコンに2台以上接続した際の動作に関しての動作保証は致しかねます。
- USB ハブを介してのご使用や、USB ポート拡張カードでの接続に対する動作保証は致しかねます。
- 付属以外の各種変換ケーブルを使用した場合の動作保証は致しかねます。
- ハードディスクによって電源コネクタが SATA 専用電源コネクタと 4pin ペリフェラル電源コネクタの両方付いている場合がありますが、両方同時に接続しないでください。
- 使用中に本製品を揺すったり、動かしたりしないでください。

認識しない場合

Windowsの場合

本体を接続してもパソコンが認識しなかった場合は「デバイスマネージャ」画面を開き、「ハードウェア変更のスクリーン」ボタンを選択してください。パソコンに接続されているデバイスの検索が開始されます。

「デバイスマネージャ」画面の表示方法は下記をご参照ください。

XP の場合 : 「マイコンピュータ」→「システム情報を表示する」→「ハードウェア」タブ→「デバイスマネージャ」

Vista の場合 : 「コンピュータ」→「システムのプロパティ」→「デバイスマネージャ」



デバイスマネージャ (Vista)




デバイスマネージャ (XP)

取り外し方法

本製品に接続してあるハードディスクを取り外す場合は OS 上の「ハードウェアの安全な取り外し」を行ってください。

eSATA接続の場合

- ①パソコンの電源をオフにしてください。
- ②LED ランプが点滅していないのを確認してください。
- ③本製品の電源スイッチを押して電源オフにしてください。
- ④本製品をパソコンから取り外してください。



USB接続の場合

Vista (SP1/32bit版)/XP (SP2以降/32bit版)/2000 (SP4)

※画面は Windows Vista です。パソコンによっては表示が異なることがあります。


- ①デスクトップのタスクバー右端に下記のマークが表示されることを確認し、右クリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますのでクリックしてください。



- ③「ハードウェアの取り外し」画面が表示されたら「停止」を選択します。



- ④下記画面が表示されたら「OK」を選択します。



- ⑤取り外し手続きが終了したら、「閉じる」を選択して閉じます。



- ⑥本製品をパソコンから取り外してください。
- ⑦本製品のパワーコネクタから AC アダプタを取り外してください。

Mac OS X 10.4以降

※パソコンによっては表示が異なることがあります。

- ①デスクトップ上にあるドライブアイコンをゴミ箱アイコンにドラック&ドロップします。



ドライブアイコンは差し込んだメディアの数だけ表示されています。本製品をパソコンから取り外す際は、そのすべてをゴミ箱アイコンにドラック&ドロップしてください。

- ②デスクトップから本製品のドライブアイコンが無くなったことを確認します。

- ③本製品をパソコンから取り外してください。
- ④本製品のパワーコネクタから AC アダプタを取り外してください。

製品仕様

製品名	GH-HDOCK-UE	
対応機種	USBまたはeSATAインターフェース搭載DOS/V(I/OADG仕様)/パソコン、NEC NXシリーズ、USBインターフェース搭載Apple PowerPC G3以降搭載のMacintoshシリーズ	
対応 OS	Windows Vista(SP1/32bit 版)/XP(SP2 以降 /32bit 版)、Mac OS 10.4 以降 ※対応OSは、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべてのOS環境での動作を保証するものではありません。	
対応ドライブ	2.5/3.5 インチ SATA(7pin) 対応のハードディスク	
コネクタ形状	ハードディスクとの接続	SATA 7pin コネクタ
	PCとの接続	eSATA コネクタ / USB mini B 端子
データ転送速度(理論値)	USB接続時	最大 480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1) (理論値)
	eSATA接続時	最大 3Gbps (理論値)
重量	約 277g(本体のみ)	
外形寸法	W106×D92×H128(mm) ※本体のみ、スタンド装着時	
電源仕様	入力	AC100V
	出力	DC 5V/2.0A 12V/2.0A
付属品	専用ACアダプタ、電源ケーブル(約1m)、Y型USB 2.0ケーブル(約1m)、eSATA ケーブル(約1m)、本体用キャリングケース、取扱説明書(本書)、6ヶ月間保証書	

制限事項

- ・本製品の対応 OS は弊社環境にて動作確認を行ったものです。全ての OS 環境での動作を保証するものではありません。
- ・本製品は eSATA 接続と USB 接続の同時使用はできません。
- ・本製品はハードディスク以外の機器を接続した場合の動作保証は致しかねます。
- ・本製品は動作確認 OS 以外での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は他の USB 機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証致しかねます。
- ・本製品はマルチ OS 環境ならびにエミュレーション環境での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は接続する機器側や OS の制限により USB1.1 転送になる場合があります。

株式会社グリーンハウス テクニカルサポート	
TEL	03-5421-0580 受付時間10:00~12:00 13:00~17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
Homepage	http://www.green-house.co.jp/support/index.html

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。
 ※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。
 ※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。

SATA 2.5"/3.5" HDD
DOCK STAND

株式会社グリーンハウス

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-20-22 三富ビル 4F

テクニカルサポートダイヤル TEL:03-5421-0580

グリーンハウスホームページ :<http://www.green-house.co.jp/>