



■本製品の使用方法

1. パソコンの電源を投入してOSを起動します。
2. 本製品のUSB端子を、パソコンのUSBポートに接続します。パソコンに接続すると、ドライバが自動的にインストールされます。
3. USB機器をダウンストリームポートに接続して、スイッチをONの状態にしてください。
4. USB機器がご使用できます。

■スイッチの使用方法

本製品のスイッチを使うことで、電源スイッチが付いていないUSB機器※でもUSB端子を抜かずに電源OFF状態にすることができます。

また、スイッチのON/OFFの操作を行うことで、パソコンに認識されていない状態のUSB機器を、USB端子の抜き差しをせず、パソコンに認識させることができます。

⚠ スイッチをOFFにするときは

USBメモリなど、OS上での取り外し操作が必要な機器を使用する場合、必ずOS上での取り外し操作を行ってから、本製品のスイッチをOFFにしてください。

取り外し操作を行わなかったり、データ通信中にスイッチをOFFにした場合、データの消失やUSB機器が損傷するおそれがあります。

取り外し操作については、各機器の取扱説明書などを参照ください。

■ご使用上の注意事項

- 本製品をパソコン側の違うUSBポートに接続した場合、再度ドライバインストールを要求される場合があります。その際は画面のメッセージに従ってください。
- 本製品は省電力モード時の動作保証はいたしかねます。
- 接続する機器を認識中に時間がかかり、パソコンがフリーズ(固まった)したように見える場合がありますが、異常ではありません。しばらくお待ちください。
- データ通信中に誤ってスイッチをOFFにしてしまった場合に、自動的に接続を解除する機能は本製品にはありません。
- 本製品のスイッチはUSB/バスパワーの電源を切るためのスイッチです。USB/バスパワーを使用しない外付けUSBハードディスク等は本製品のスイッチがOFFの状態でもPCの認識および通信は切断されません。
- 本製品に接続する機器の消費電力の大きさにより、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
- 本製品に接続する機器の消費電力の大きさにより、バスパワーで充電が開始されない場合があります。
- すべてのUSB機器を接続できるものではありません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

⚠ 警告

下記の注意事項を守らないと、人が死亡または重傷を負うおそれがあります。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないで下さい。火災になったり、感電・故障するおそれがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、パソコン本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

⚠ 注意

下記の注意事項を守らないと、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがあります。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破壊を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- 本製品を使用し、ハードディスクまたはフラッシュメモリのアクセスを行っている際は、パソコンや機器の電源をオフにする、またはリセットや機器の取り外しをしないでください。データを消去・破壊するおそれがあります。データが消去・破壊したことによる障害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品に接続した周辺機器やケーブルなどを外すときは必ず離子帯を持って外してください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込んだりしないようご注意ください。

使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・振動の激しいところ
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・平らでないところ
- ・濡雑または湯水の危険があるところ
- ・子供の手の届かないところ
- ・疲労器具の近くなどの高温になるところ
- ・湿度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または超えるところ

制限事項

- ・本製品は日本国内専用で製造、および販売されています。
- ・本製品は日本国外では使用できません。
- ・日本国外で使用された製品によるいかなる問題に対しても弊社は責任を負いかねます。
- ・日本以外の国での製品の技術サポート、およびサービスは一切行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

製品仕様

型番	GH-UH204TPシリーズ
USBインターフェース	USB2.0(Hi-Speed対応)
アップストリームコネクタ	USB A Type
ダウンストリームポート	USB A Type×4ポート
ケーブル長	約30cm(コネクタ部含む)
外形寸法	W29×D113.3×H19.5 (mm)(ケーブル部含まず)
重量	約40g
付属品	取扱説明書(本書)、1年間保証書

対応機種

USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のDOS/V機/PC-98NXシリーズ
USBインターフェース搭載のPowerPC-G3以降搭載のMacintosh

対応OS

Windows 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)
Mac OS X(10.4以降)

- ※本製品は対応OS、対応機種以外での動作保証はいたしかねます。
- ※本製品は他の機器のドライバ(共存並びに併用)に関する動作保証はいたしかねます。
- ※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。
- ※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- ※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は弊社ホームページにてお願いいたします。
- ※サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録お願いいたします。
- ※ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
- なお、お問い合わせの前に弊社ホームページ内「よくあるご質問」をご活用ください。