

USB3.0対応 4 ポートハブ


GH-UH304Aシリーズ 取扱説明書 Ver.1.00

- 本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

パッケージ内容 ※ご使用前に必ずご確認ください

- 本体 ●専用USB3.0ケーブル(1m)
- 専用ACアダプタ ●取扱説明書/1年間保証書(本書)

各部名称



アップストリームポート

付属の専用USB3.0ケーブルを使って、パソコンのUSBポートに接続します。

専用USB3.0ケーブルの接続方法

本製品のアップストリームポートに接続してください。



パソコンのUSBポートに接続してください。



ダウンストリームポート

USB機器を接続します。

※USB機器の動作中に抜き差ししないでください。USB機器やデータが破損するおそれがあります。

※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

DCジャック

付属の専用ACアダプタを接続します。


●バスパワーで接続する(専用ACアダプタを使用しない)

アップストリームポートとパソコンのUSBポートを接続する場合、バスパワーで動作します。

※接続する機器の消費電力の大きさにより、バスパワーで正常に動作しない場合があります。

●セルフパワーで接続する(専用ACアダプタを使用する)

付属の専用ACアダプタをDCジャックに接続して、セルフパワーで使用する場合、1ポートあたり最大900mAまでUSB機器に電源を供給できます。



LEDランプ

パソコンのUSBポートに接続すると、点灯します。

※パソコンのUSB3.0ポートとUSB2.0ポートに接続した場合で動作が変わります。

USB3.0で接続した場合

パソコンのUSB3.0ポートに接続した時に点灯します。

USB2.0で接続した場合

パソコンのUSB2.0ポートに接続し、ダウンストリームポートにUSB機器を接続した時に点灯します。

安全に正しくお使いいただくために



警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンの電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ACアダプタは、100ボルト交流電源（AC100V）のコンセントにしっかりと差し込んでください。●電源プラグのお手入れは、ACアダプタをコンセントから取り外して行ってください。●コンセントや延長ケーブル、OAタップなどの定格を超えて使用しないでください。●ACアダプタのコードは、傷つけないでください。●濡れた手で電源プラグに触れないでください。●破損したコンセントを使用しないでください。●電源プラグをコンセントに抜き差しする場合、電源プラグを持ってください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、製品に触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。



注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。●データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。

制限事項

- 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モード時での動作は保証いたしかねます。●接続機器の制限により転送速度が USB2.0/1.1 規格値になる場合があります。●本製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。

製品仕様

USB規格	USB3.0(USB2.0/1.1互換)
アップストリームポート	USB microB Type×1ポート
ダウンストリームポート	USB A Type×4ポート
データ転送速度(理論値)	5Gbps(USB3.0)/480Mbps(USB2.0)
重量	50g(本体のみ)
外形寸法	W78.2×D47.3×H16.8(mm) (本体のみ)
供給電源	5V 900mA/ポート(ACアダプタ使用時)

対応機種

USBインターフェース(3.0/2.0)搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ

対応OS

Windows 7/ Vista/ XP(SP2以降/32bit)
Mac OS X 10.4以降

1年間保証書

品名	USBハブ	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
型番	GH-UH304Aシリーズ		
保証期間	ご購入より1年間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所			

故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合は、ユーザー登録が必要になります。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1. 保証書がない場合。2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4. 誤差、あるいは、再販された場合。5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7. 消耗、劣化の場合。8. 記録媒体内データ損失の場合。9. 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意 1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理を行う前に、1. 修理用部品が調達できない場合。2. 分解、改造が行われている場合。3. 原型ととめない損傷等、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- 本製品は、日本国外では使用できません。
- 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っていません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- This product can not be used outside Japan.
- We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。