


接続イメージと各部名称



■右側面



①電源LED

本体の電源をONにすると「青色」に点灯し、電源をOFFにすると「消灯」します。

②HDMI出力ポート

HDMIケーブルでHDMI機器のHDMI入力端子と接続します。

■左側面



③HDMI入力ポート

HDMIケーブルでHDMI機器のHDMI出力端子と接続します。

※HDMI信号を入力するのみで、出力はできません。

■前面



④電源ON/OFFスイッチ

本体の電源をON/OFFに切り替えます。

■背面



⑤USB miniBポート

USBケーブルにて本体に給電をします。

接続方法

1. HDMI入力ポートにスマートフォン/タブレット、ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機などを接続します。※
2. HDMI出力ポートにディスプレイやテレビなどを接続します。
3. 本体のUSB miniBポートに付属のUSBケーブルを接続します。
4. USBケーブルのもう一端を、電力供給が可能なUSBポートに接続します。
5. 本体の電源スイッチをOFF→ONにスライドさせます。

6. 接続した機器の電源をONします。

※iPhone、iPadを接続するには、別途Apple純正のLightning - Digital AVアダプタが必要になります。

※MHL対応のAndroidスマートフォン、タブレットを接続するには、別途MHLアダプタが必要になります。

製品仕様

入力端子	HDMIタイプA端子 1系統
出力端子	HDMIタイプA端子 1系統
規格	HDMI(Deep Color対応)
CEC	対応
HDCP	Ver1.4に準拠
入力対応解像度	480i、480p、720p、1080i、1080p
出力解像度	最大3840×2160(60Hz YCbCr 4:2:0)
電源仕様	DC5V(USBケーブルより供給)
外形寸法	W61.2×H54.8×D20.4(mm) (突起部を除く)
重量	約37g
素材	ABS
保証期間	1年間

安全にお使い頂くために必ずお守りください

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、発音がしたら、すぐにケーブルを取り外してください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、ケーブルを取り外してください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手が届くところで使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電源を取り外してください。
- 通常の生活環境とは大きく異なる場所で使用しないでください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手でふれないでください。
- お手入れの際は、ケーブルを取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。
- 使用後は、ケーブルを取り外して保管ください。
- 長時間使用すると本体が高温になっておりますので、取り扱いにはご注意ください。

制限事項

- HDMIケーブルは付属しておりません。
- HDMI機器の仕様によっては動作しない、または本来の性能が発揮されない場合があります。
- 対応機器は、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 4K2K解像度での出力には、必ず4K2K対応HDMIケーブルをご使用ください。
- 4K2K解像度で出力できるケーブル長は、HDMI機器やディスプレイの性能など、接続環境によって異なります。
- HDMI機器からアップコンバーターまでの接続や、アップコンバーターからディスプレイまでの接続には、合計5m未満の4K2K対応HDMIケーブルを推奨します。

保証書

品名	4K HDMI アップコンバーター
製品型番	GH-HCV-4K
保証期間	ご購入から1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。

■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.謙慮、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意：修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送付いただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があたり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。