


接続イメージと各部名称



接続方法

1. HDMI入力ポートにレコーダー、ゲーム機、ビデオカメラなどを接続します。
2. HDMI出力ポートにテレビやディスプレイを接続します。
3. 給電端子(DC-IN)に付属の専用ACアダプタを接続します。
4. 専用ACアダプタをコンセントに接続します。
5. 電源スイッチをオンにします。
6. テレビと再生機器の電源をオンします。

- HDMI出力ポートに接続したディスプレイが、HDMI機器で設定済みの出力解像度に対応していない場合、ディスプレイに映像は表示されません。
- HDMI機器で出力解像度を「自動」や「オート」に設定済みの場合、HDMI出力ポート(出力1~4)のうち、1台目に接続したポートからディスプレイの解像度情報を取得します。
- HDMI機器で出力解像度を「自動」や「オート」に設定済みの場合、1台目に接続したディスプレイよりも低い解像度しか表示できないディスプレイを2台目に降に接続すると、2台目に降に接続したディスプレイでは映像を表示できません。
- HDMI出力ポート(出力1~4)に同時に接続した場合、出力1の解像度情報を取得します。
- 1台目に接続したディスプレイが音声出力に対応していない場合、2台目に降に接続したディスプレイでは音声を出力できません。
- レコーダーなどのリンク機能を使用する場合、ディスプレイは出力1に接続ください。
- 本製品からHDMIケーブル、ACアダプタを取り外すことでリセットできます。

製品仕様

入力端子	HDMIタイプA端子 1系統
出力端子	HDMIタイプA端子 4系統
規格	HDMI(Deep color対応)
対応解像度	480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p
映像帯域	3.4Gbps/340MHz
電源仕様	2.5W
外形寸法	W178 x D67 x H21.7(mm)
重量	約231.5g(本体のみ)
保証期間	1年間

安全にお使い頂くために必ずお守りください

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、発音がしたら、すぐにケーブルを取り外してください。
- コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、ケーブルを取り外してください。
- 不安定な場所に置かないでください。
- 異物や液体を入れたり、付着させないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子どもや乳幼児の手が届くところで使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電源を取り外してください。
- 通常の生活環境とは大きく異なる場所で使用しないでください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手でふれないでください。
- お手入れの際は、ケーブルを取り外してください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- 製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。
- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。
- 使用後は、ケーブルを取り外して保管ください。
- 長時間使用すると本体が高温になっておりますので、取り扱いにはご注意ください。

制限事項

- 別途、本製品とHDMI機器を接続するためのHDMIケーブルが必要になります。
- HDMI機器の仕様によって動作しなかったり、本来の性能が発揮されない場合があります。
- 対応機器は、弊社環境にて動作確認を行ったものであり、すべての環境での動作を保証するものではありません。
- 3D映像を視聴するには、その映像のコンテンツや、入出力外部機器、出力外部機器のすべてが3D対応である必要があります。
- 3D映像の見え方には個人差があり、その個人差によって、まれに体調不良を引き起こすおそれがあります。
- 3D映像を子供や乳幼児に視聴させる必要がある場合は、必ず保護者が管理し、視聴距離や視聴時間に十分に注意してください。

保証書

品名	HDMIスプリッター
製品型番	GH-HSPC4-BK
保証期間	ご購入から1年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。

■故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

■保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意：修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送付いただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮が有し、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。