

このたびは「ブルーライトカット TVガード」をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読み頂き、適切な取り扱いと設置をして頂くようお願い致します。

なお、この取り扱い説明書はお手元に大切に保管してください。

取扱説明書

ブルーライトカット TVガード

32V型 37V型 40V型


42V型 47V型

LED・ディスプレイを見る人の事を考えて開発された特殊技術です。


- 工具を使わず簡単設置
- 液晶テレビのデザインはそのままに
- 取り付けと同じように簡単に取り外し
- 固定用のベルト通し穴はパネルに空けています。

疲れ目の
要因となる
ブルーライトを
カットする
特殊加工

光タイプ



設置用パッド
(直径約8mm)
4箇所パネルの内側
から貼ってください。
(テレビ本体を守ります。)



ストッパー
(直径約13mm)
4箇所パネルの内側から
貼ってください。

同梱品：パネル本体、ストッパー（4個）、設置用パッド（4個）、固定ベルト（2本）、クリーニングクロス、取扱説明書

◎製品には万全を期しておりますが、万が一製造上の原因による不良がありましたら、新しい製品とお取り換え致します。
◎本製品は、事故、災害、その他不可抗力による損傷・破損から液晶テレビ画面を100%保護するものではありません。
本製品使用時における万一の液晶テレビなどの故障・破損などにつきましては責任を負いかねます。
◎仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。

仕様

	サイズ	外寸法	厚さ	商品重量
寸法	32V型用	750mm × 480mm × 55mm	2.0mm	900g
	37V型用	880mm × 540mm × 55mm	2.0mm	1200g
	40V型用	935mm × 590mm × 55mm	2.5mm	1700g
	42V型用	980mm × 610mm × 55mm	2.5mm	1900g
	47V型用	1070mm × 650mm × 55mm	2.5mm	2300g

フィルター特性	可視光線透過率	84%
	ブルーライトカット率	43%
材質	フィルター	アクリル樹脂
	ストッパー・設置用パッド	ポリウレタン

原産国：台湾

安全上のご注意

- 乱暴な取り扱いや用途以外での使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 本製品にものをのせたり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 記載している手順・方法どおりに取り付けを行ってください。誤った手順・方法で取り付けを行いますと破損やケガの原因になります。
- 本製品を取り付け後、本製品にものを吊るしたりしないでください。本製品の破損や落下により、液晶テレビなどの破損・損傷やケガなどの原因になります。
- 本製品の改造や分解はしないでください。
- 液晶テレビ保護パネルを固定する ベルトを付属品として同梱しています。液晶テレビ保護パネル固定以外での使用はしないでください。

⚠ お子様への注意事項 液晶テレビ保護パネルを引張ったりたたいたりすると落下する場合があります。

使用上のご注意

- 液晶テレビを完全に保護することを保証するものではありません。
 - 液晶テレビ以外に使用しないでください。
 - 取り付け作業時、不測の事態による本製品およびテレビの落下、転倒等によって生じるテレビ・床面・家具その他への損傷、ケガなどにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
 - テレビの形状によって設置が出来ない場合があります。
 - 本製品は吊り下げ構造を採用しています。テレビを固定する為に固定ベルトを同梱しています。画面を下向きに設置している液晶テレビにはご使用になれません。
 - ご使用になる機種や表示されている画像によっては、ちらつきや干渉縞の様なものが発生する場合がありますが、別の画像や動画が表示されると目立たなくなります。
- ※落下防止ストッパーは完全に落下を防ぐものではありません。


お手入れの仕方

本製品についた汚れをとるときは、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布などを浸し、硬く絞って、丁寧に拭き取ってください。

- 酸性やアルカリ性の洗剤、トルエン・ベンゼンなどを含む有機溶剤などは絶対に使用しないでください。
- 研磨剤の含まれている市販のガラスクリーナーなどで本製品を絶対に拭かないでください。
- 液晶テレビ画面のお手入れは、必ずご使用機器の取扱説明書に従ってください。

取付方法

- ① 液晶テレビ上面の汚れを取ってください。
(ものが置かれてる場合は取り除く)
- ② 液晶テレビ本体に合わせてストッパーと設置用パッドを貼り付け固定ベルトを通しておいてください。
(ストッパーと設置用パッドはパネル本体の内側に貼る)
- ③ 液晶保護パネル本体を液晶テレビ上面部に引っかかるように置いてください。(テレビ画面とパネルの隙間は狭くなる程好ましいです)
- ④ パネル本体にガタつきが無い事を確認してください。
- ⑤ 固定ベルトを液晶テレビ本体の裏にまわしパネル本体が落ちないように固定してください。



■ 商品に関するお問合せ ■

サポート窓口：グリーンハウス テクニカルサポート

テクニカルサポートダイヤル：03-5421-0580

受付時間：10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)

FAX：03-5421-2266 (24時間受付) ホームページ：http://www.green-house.co.jp/