


●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。



■対応OS

- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista
- Mac OS X (10.4 以降)
- Android5.0 以降 (USB Type-C 対応)
- ※スマートフォン、タブレットはOTG(USB ホスト機能とマストレージ機能) に対応している必要があります。

■本製品の接続


USB Type A ポートに接続する

- USB端子(USB Type-A)を、パソコンのUSB3.0/2.0ポートに接続します。USB端子の向きに注意して接続してください。



USB Type C ポートに接続する

- USB端子(USB Type-C)を、USB Type-Cポートを搭載したパソコン/スマートフォン/タブレットに接続します。




- ケースなどを使用している場合は、ケースを取り外すか、USB延長ケーブル(別売り)を使用してください。
- データ転送方法などの操作方法については、スマートフォンやタブレットに付属の取扱説明書を参照してください。
- スマートフォンやタブレットのバッテリー残量が少ないと、正常に動作しない場合があります。
- USB端子(USB Type-A)とUSB端子(USB Type-C)を同時に接続することはできません。

⚠注意

データ転送中に絶対に本製品をUSBポートから抜かないでください。
本製品や保存データが破損するおそれがあります。

■回転式キャップ

回転式キャップを回転させて、使用したいUSB端子を引き出します。



■Windowsで使用する場合

- パソコンのUSBポートに本製品を接続すると、「コンピュータ」に、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されます。
- ※OS標準ドライバで自動的に認識されるため、ドライバインストールは不要です。
- 取り外す場合は、デスクトップ右下のタスクトレイから、本製品を接続することで認識される「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して取り外してください。

■MacOSで使用する場合

- パソコンのUSBポートに本製品を接続すると、デスクトップに「名称未設定」、または「NoName」のアイコンが追加されます。
- ※OS標準ドライバで自動的に認識されるため、ドライバインストールは不要です。
- 取り外す場合は、本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。

■製品仕様

対応機器	USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ、Android搭載OTG対応スマートフォン、タブレット
USB規格	USB3.1 Gen1 (USB3.0/2.0)
動作速度 (USB3.1/3.0時最大)	16GB: 読み込み130MB/s、書き込み10MB/s 32GB: 読み込み130MB/s、書き込み20MB/s 64GB: 読み込み130MB/s、書き込み20MB/s
データ転送速度	USB3.1 最大5Gbps(理論値) USB3.0 最大5Gbps(理論値) USB2.0 最大480Mbps(理論値)
動作温度	0℃~60℃(動作時)
動作湿度	20%~90%
保管温度	-25℃~+85℃
保管湿度	20%~90%
重量	約5g
外形寸法	Type-A使用時: W37.0×D12.2×H6.0(mm) Type-C使用時: W30.8×D12.2×H6.0(mm)
消費電流	400mA(動作時最大)
RoHS	対応

■安全にお使い頂くために必ずお守りください

⚠警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンやスマートフォン、タブレットなどの電源を切り、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから取り外してください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 落雷のおそれがある場合、触れないでください。
- 異物や液体を付着させないでください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 分解や改造をしないでください。
- 子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。
- パソコンやスマートフォン、タブレットなどは、しっかり差し込んでください。

⚠注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損傷を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 使用しないときは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから抜いて保管してください。
- 保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
- データ転送中は、パソコンやスマートフォン、タブレットなどから取り外さないでください。

■保証書

品名	USBメモリ	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)
型番	GH-UF3CAシリーズ	
保証期間	ご購入より1年間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

販売店様へ
お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、
貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、
ご捺印くださりますよう、お願いいたします。

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 1. 保証書がない場合。
 - 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 - 3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 4. 改造、あるいは、再販された場合。
 - 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 7. 消磁、劣化の場合。
 - 8. 記録媒体内データ損失の場合。
 - 9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

6. 修理・輸送についての注意

- 1. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様でご購入後に取り付けた物品、包装などは取り外してからお送りください。
- 3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
- 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの経算となります。
- 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 1. 修理用部品が調達できない場合。
 - 2. 分解、改造が行われている場合。
 - 3. 原型をとのめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN.
 - 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

*大切なデータは、他のメディアへのバックアップをお勧めいたします。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上のご質問も、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。