



ストラップホール



キャップ


GH-UFD4GSNOW  
取扱説明書 Ver.1.0

### ❄️ 本製品の接続

- 本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用します。

#### ⚠️ 注意

データ転送中は絶対に本製品をUSBポートから抜かないでください。  
保存データが破損する恐れがあります。



### ❄️ Windows 7/Vista/XP(SP2以降/32bit) /2000(SP4)で使用する場合

- パソコンのUSBポートに本製品を接続すると、「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されます。  
※OS標準ドライバで自動的に認識されるため、ドライバインストールは不要です。
- 本製品を取り外す場合は、デスクトップ右下のタスクトレイから、本製品「USB大容量記憶装置デバイス」を選択して取り外してください。

### ❄️ MacOSで使用する場合

- パソコンのUSBポートに本製品を接続すると、「デスクトップ」に「名称未設定」(またはNoName)のアイコンが追加されます。  
※OS標準ドライバで自動的に認識されるため、ドライバインストールは不要です。
- 本製品を取り外す場合は、本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。

### ❄️ 対応OS ❄️

Windows 7/ Vista/  
XP(SP2以降/32bit)/ 2000(SP4)  
Mac OS X(10.4以降)

### ❄️ 対応PC/動作条件 ❄️

USBインターフェース搭載のPC/AT  
互換機(DOS/V)、NEC PC98-NX  
シリーズ、Apple PowerPC G3以降  
搭載のMacintoshシリーズ

### ❄️ 仕様 ❄️

USB規格	USB2.0/1.1
動作温度	0℃~70℃
データ転送速度	最大480Mbps(理論値)
重量	約20g
外形寸法	W65.5×D33.5×H18.5(mm)
消費電流	160mA以下

※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## ■安全にお使い頂くために必ずお守りください。

### ⚠警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

### ⚠注意

下記の注意事項を守らないと、使用者がケガをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- データの書き込みおよび読み込み中にUSBポートから本製品を取り外さないでください。  
本製品をパソコン本体から取り外す際には、必ずデータ転送が完了していることを確認してください。  
データ転送中に本製品を取り外しますと、データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

### [制限事項]

- ・[Windows ReadyBoost]での動作保証をしておりません。
- ・本製品は対応OS以外での動作保証はいたしかねます。
- ・本製品は他のUSB機器のドライバ(共存並びに併用)に関する動作保証はいたしかねます。
- ・本製品は省電力モード時の動作保証はいたしかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証はいたしかねます。
- ・本製品はマルチOS環境ならびにエミュレーション環境での動作保証はいたしかねます。
- ・USB1.1機器をUSB2.0対応のアダプタやハブで接続した場合、USB2.0機器をUSB1.1対応ハブを介して接続した場合にはUSB1.1の速度に限定されます。
- ・接続する機器側やOSの制限によりUSB1.1転送になる場合があります。

## ■1年間保証書

品名	USBフラッシュメモリ	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)
型番	GH-UFD4GSNOW	
保証期間	ご購入より1年間	
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

### オンラインユーザー登録について

本製品のサポートをお受けいただくためには、インターネットによるユーザー登録が必要です。  
(ホームページアドレス: <http://www.green-house.co.jp/>)  
製品を未永く安心してご利用いただくためにユーザー登録をお願いいたします。

- ※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。
- ※保証対象製品は、取扱説明書・本体貼付ラベル等に従った正常な利用方法により故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修理又は交換をいたします。
- ※本保証書による保証は、ユーザー登録された方に対して行います。
- ※この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。
- ※次の各項目のいずれかに該当する場合、保証期間中であっても無料修理又は交換はいたしません。
- ・保証書のご提示がない場合
- ・保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたものおよび販売店名の表示のない場合
- ・お客様によるお買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障

- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、公害や異常電圧による故障および損傷
- ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷
- ・弊社以外での改造、調整、部品交換などをされた場合
- ・説明書の記載の使用方法、注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷
- ※修理又は交換後の製品の保証期間は、元の製品の保証期間の残存期間の満了日となります。
- ※この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only Japan.
- ※本保証書は、本製品の故障に対する無料修理又は交換を保証するものであって、本製品の使用又は使用不能によって生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、データの損失、他の機器への影響、又はその他の金銭的損害を含む)に対して弊社が責任を負うものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

- ※サポートを受けるためにはユーザー登録が必要になります。弊社ホームページよりご登録をお願いいたします。
- ※ご使用上のご質問、お問い合わせは弊社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします。
- なお、お問い合わせの前に弊社ホームページ内「よくあるご質問」をご活用ください。