

GREEN HOUSE

ハンディ扇風機 取扱説明書


GH-FANHHAシリーズ
Ver.1.0

- 本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認


パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。
万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
GH-FANHHAシリーズ本体 …… 1個
充電用USBケーブル(約75cm) …… 1本
取扱説明書/保証書(本書) …… 1部

各部名称



動作ランプと充電ランプの動作

動作ランプ (白色)	電源オン	点灯
	電源オフ	消灯
充電ランプ (赤色)	充電中	点灯
	充電完了	消灯



充電方法

🕒 充電時間の目安 約3~4時間


- ①充電用USBケーブルのUSB type-AコネクタをパソコンやUSB-AC充電器などのUSBポートに接続します。
- ②充電用USBケーブルのmicro USBコネクタを製品本体の充電ポートに接続します。
- ③充電ランプが点灯し、充電が開始されます。

※充電用USBケーブルの挿し込み向きに注意してください。

※USBハブなどから接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。

※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。

※本体への充電時間は、バッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。




製品の使用方法

■電源を入れる


電源ボタンを押すと、動作ランプが白色に点灯し運転が開始されます。

電源ボタンを押すごとに風量を切替えることができます。



■LEDライトをつける

電源ボタンを長押しすると、LEDライトがカラフルに点灯します。



製品仕様

外形寸法	W100×D39×H198(mm)
重量	130g
動作時間	2.5時間～10時間
充電電圧	5V
充電時間	約3時間
バッテリー容量	2600mAh
バッテリー保護機能	過充電保護、過放電保護、 過電流保護、異常発熱保護

動作温度範囲	0℃～40℃
動作湿度範囲	10%～85% (ただし結露なきこと)
保管温度範囲	0℃～65℃
保管湿度範囲	5%～95% (ただし結露なきこと)
搭載端子	micro USB端子 (充電用)
保証期間	6ヶ月間
RoHS	対応

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭異、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルはUSBポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っぱったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ぶんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品のうや近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。

- 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。●USBケーブルの抜き差しを行う時は、ケーブルではなく、プラグの部分を持って行ってください。●羽根ガード内に指や異物を入れないでください。●健康を害するおそれがありますので、長時間、風を体に当て続けしないでください。

制限事項

- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●接続するパソコンやアダプタの出力制限により、充電時間が異なる場合があります。●本製品は異常発熱保護により、車のダッシュボードなどの暑い場所に長時間放置すると、本体が冷めるまで動作しなくなります。

- ・本製品は、日本国内専用にて製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

- ※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。
- ※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
- ※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

保証書

品名	ハンディ扇風機	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANHHAシリーズ	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますようお願いいたします。
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

保証規定

- この保証規定は、保証期間中の本製品に適用されます。
 - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
 - 保証期間中に取扱説明書、「バッテリー」等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
 - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、搬送災害の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
 - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - 保証書に入換年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 - 取扱説明書、「バッテリー」等の記載に従った使用でない場合。
 - 壊滅、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。
 - 修理・輸送についての注意
 - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾等は取り外してからお送りください。
 - 輸送により製品が破損した場合は、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便等をご利用ください。
 - 修理後、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部品が調達できない場合。
 - 分解、改造が行われている場合。
 - 原型をどのめい損傷等、修理による回復が困難な場合。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN
8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。