GREEN HOUSE

ハンディ扇風機 取扱説明書

GH-FANHHEシリーズ Ver.1.0

●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へで連絡ください。


GH-FANHHFシリーズ 本体 ・・1個 ケーブルホルダースタンド

· · 1個

充電用USBケーブル(約75cm)・・1本 取扱説明書/保証書(本書)

..1部

各部名称



LEDインジケータの動作



○製品の状態


電源オフ	消灯
充電中(残容量に応じて、点灯に切り替わります)	点滅
充電完了 / 外部機器充電中	点灯

※LEDインジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。 ※LEDインジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

充電方法

○ 充電時間の日安約3~4時間

- ①充電用USBケーブルのUSB Type-Aコネクタ をパソコンや充電用アダプタに接続します。
- ②充電用USBケーブルのmicro USBコネクタ を製品本体の充電ポートに接続します。
- ③LFDインジケータが点滅し、充電が開始されます。
- ※充電用USBケーブルの挿し込み向きに注意 してください。
- ※USBハブなどから接続した場合、十分な電力 が得られない場合があります。
- ※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パ ソコンの電源を事前に入れてください。
- ※本体への充電時間は、バッテリーの残量や温 度などの環境によって異なります。



製品の使用方法

■扇風機として使用する

主電源ボタン(①)を押し、風量切替ボタン(②)を 押すと、運転が開始されます。

風量切替ボタンを押すごとに風量を切り替える ことができます。

OFF → 弱 → 中 → 強 → ターボー


主電源ボタン(①)をすばやく二回押すと、主電源 がOFFになります。


(風量がOFFの状態で、30秒程度経過しても、主 電源がOFFになります)

■ケーブルホルダースタンドを使用する

スタンドとして使用する場合は、製品を奥まで しっかりと差し込んだ状態で使用してください。

ケーブルホルダーとして使用する場合は、図のよ うにケーブルホルダースタンドの隙間にケーブル を挿し込み、巻きつけてください。





風量切替

ボタン(②)

主雷源



他機器の充電方法

- ① モバイルバッテリーユニットからファンユ ニットをファンユニット取り外しボタンを押 しながら抜きます。
- ※無理に引き抜かないでください。
- ② 干バイルバッテリーユニットのUSBポート にUSB Type-A端子を接続し、micro USB 端子を充電したい機器に接続します。 製品の主電源ボタンを押すと、LEDインジ ケータが点灯し、充電が開始されます。
- ③充雷を中止する場合は、主電源ボタンを2回 押ししてください。

接続がない状態で、30秒程度経過すると自 動的に電源がOFFになります。

※micro USBポート以外の充電ポートを搭載している 機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブル が必要になります。



製品什様

外形寸法	W88×D44×H205 (mm)	消費電流	240mA~1300mA	搭載端子	ファンユニット:USB Type-A端子
重量	約155g	バッテリー容量	2600mAh		モバイルバッテリーユニット:
出力定格	5V/最大1.3A	動作温度範囲	0℃~40℃		USB Type-Aポート(外部出力用)
動作時間	40分~9時間	動作湿度範囲	10%~85%		micro USBポート(製品充電用)
充電電圧	5V	保管温度範囲	0℃~65℃	保証期間	6ヶ月
充電時間	約3~4時間	保管湿度範囲	5%~95%	RoHS	対応
				本体材質	ABS

安全に正しくお使いいただくために

▲警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重 症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてくだ さい。●ケーブルはUSBポートにしっかり差し込んで使用してく ださい。●ケーブルを引っぱったり、傷つけたりしないでく い。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れ たり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、 落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてく ださい。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手 の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の 中に入れないでください。



下記事項を守らないと、ケガをしたり 注意 ト
記事項でいったいここと
ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れ の際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき 取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを 置かないでください。●USBケーブルの抜き差しを行う時は、 ケーブルではなく、ブラグを持って行ってください。●羽根ガード 内に指や異物を入れないでください。●健康を害するおそれが ありますので、長時間、風を体に当て続けないでください。●本製 品の使用によるデータや接続する機器の破損について、弊社で は一切の責任を負わないものとします。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。 通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。 ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先ま で宇配便(元払い)にてお送りください。



₹150-0013 東京都渋谷区東比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル56 株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛

制限事項

●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。 ●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自 然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー 容量のすべてを使用することはできません。●過放電による内 蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、 定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●接続する パソコンやアダプタの出力制限により、充雷時間が異なる場合 があります。●本製品は異常発熱保護により、車のダッシュボー ドなどの暑い場所に長時間放置すると、本体が冷めるまで動作 しなくなります。

品名	ハンディ扇風機	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-FANHHEシリーズ	販売店様へ
		お客様へお渡しの際には、ご購入
保証期間	ご購入より6ヶ月間	年月日、貴店名、ご住所、お電話
お客様ご氏名		番号をご記入の上、ご捺印くださ りますよう、お願いいたします。
お客様ご住所		

保証規定

- 1. この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 2. 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 3 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で物障した場合。 弊社にて無償修理いたします。
- 4. 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損 失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 5 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
- 1 保証書がない場合。
- 2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
- 3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
- 4 譲渡、あるいは、再販された場合。
- 5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
- 6 火災、地震、落雷、風水害といった白然災害による故障、損傷の場合。
- 7 消耗、劣化の場合。
- 8 記録媒体内データ損失の場合。
- 9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

- 6 修理・輸送についての注意
- 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 2. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様 がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 3. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包に は十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配
- 4. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
- 5. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の 上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お 送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】

便などをご利用ください。

- 修理用部材が調達できない場合。
- 2. 分解、改造が行われている場合。
- 3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- 7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- The warranty is valid only in JAPAN
- 8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ●本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用する ことによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ■This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ■This product can not be used outside Japan. •We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. • We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 /13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は 改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あら かじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づき の点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。