

# GREEN HOUSE

## ハンディファン 取扱説明書

GH-FANHQQシリーズ  
Ver.1.0


●本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

### 内容物の確認

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。  
万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

|       |     |                     |     |
|-------|-----|---------------------|-----|
| 製品本体  | ・1個 | 専用充電用USBケーブル(約50cm) | ・1本 |
| ストラップ | ・1本 | 取扱説明書/保証書(本書)       | ・1部 |

### 各部名称



### LEDインジケータの動作

|           |      |
|-----------|------|
| バッテリー充電中  | 赤色点灯 |
| バッテリー充電完了 | 消灯   |

※バッテリー充電中にファンを稼働させるとバッテリーに負荷がかかり、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

### 充電方法

#### 🕒 充電時間の目安 約2時間

- ①専用充電用USBケーブルのUSB Type-AコネクタをパソコンやUSB-AC充電器(別売り)に接続します。
- ②専用充電用USBケーブルのUSB Type-Cコネクタを製品本体のUSB Type-Cポート(充電用)に接続します。
- ③LEDインジケータが赤色に点灯して充電が開始されます。


※ケーブルは、無理な力を加えず、端子を水平にまっすぐ差し込んでください。また、端子やポートに異物や液体などが付着していないか確認してください。

※USBハブなどから給電した場合、十分な電力が得られない可能性があります。

※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。

※充電時間はバッテリーの残量や温度などの環境によって異なります。

※接続するUSB-AC充電器(別売り)はDC5V、電流は1.0A以上出力可能な物をご使用ください。



### 製品の使用方法


スイッチを素早く2回押すと風量弱モードで運転を開始します。  
スイッチを押す毎に風量を切り替えることができます。

弱(動作開始) → 中 → 強 → OFF

※指を羽根ガードの中に入れてください。ケガや事故の原因となります。

※髪や紐を羽根ガードに近づけないでください。髪や紐が巻き込まれてケガや事故の原因となります。

※お子様だけで使用させないでください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。



| 製品仕様   |                       |
|--------|-----------------------|
| 外形寸法   | W62 x D31 x H134 (mm) |
| 重量     | 約65g                  |
| 定格入力   | 5V/0.5A               |
| 動作時間   | 約1～2時間30分             |
| 充電時間   | 約2時間                  |
| バッテリー  | 3.7V 500mAh           |
| 風量調節   | 3段階(弱・中・強)            |
| 動作温度範囲 | 0℃ - +40℃             |
| 動作湿度範囲 | 20% - 85%(結露無きこと)     |
| 材質     | ABS, PP               |
| RoHS   | 適合                    |

※動作時間はあくまで目安です。使用頻度や使用環境によっては、動作時間を満たせない場合があります。

## 安全に正しくお使いいただくために

**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重傷を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●専用充電用USBケーブルはUSBポートにしっかり差し込んで使用してください。●専用充電用USBケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりして強い衝撃を与えないでください。●分解や改造をしないでください。●定格電圧が異なる電子タバコなどの充電器で充電をしないでください。●子供やペット、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●湿度の高い場所、自動車のダッシュボードや窓際など、高温になる場所に放置しないでください。●バッテリーの液漏れにより、発熱、破裂、発火の原因になります。

**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損傷を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近く、熱で変形しやすいものを置かないでください。●専用充電用USBケーブルの抜き差しを行う時は、ケーブルではなく、プラグを持って行ってください。●羽根ガード内に指や異物を入れないでください。●健康を害するおそれがありますので、長時間、風を体に当て続けしないでください。●本製品の使用によるデータや接続する機器の破損について、弊社では一切の責任を負わないものとします。

## 小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。



**Li-ion 10**

〒150-0013  
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F  
株式会社グリーンハウス  
小型充電電池リサイクルサービス宛

## 制限事項

- 結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●バッテリー充電中にファンを稼働させるとバッテリーに負荷がかかり、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。●接続するパソコンやアダプタの出力制限により、充電時間が異なる場合があります。

| 保証書    |               |   |
|--------|---------------|---|
| 品名     | ハンディファン       | ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)   |
| 型番     | GH-FANHHQシリーズ |   |
| 保証期間   | ご購入より6ヶ月間     |   |
| お客様ご氏名 |               |   |
| お客様ご住所 |               | 販売店様へ<br>お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。 |

## 保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
  - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
  - 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
  - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
  - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
    - 保証書がない場合。
    - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
    - 落塵、あるいは、再販された場合。
    - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
    - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
    - 消耗、劣化の場合。
    - 記録媒体内データ損失の場合。
    - 本製品が組み込まれた関連装置などとの互換性による場合。
  - 修理・輸送についての注意
    - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
    - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
    - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
    - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
    - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
    - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品は返却いたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部品が調達できない場合。
  - 分解、改造が行われている場合。
  - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
  - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- The warranty is valid only in JAPAN  
本保証書は、日本国の法律により、お客様の権利を制限するものではありません。

- 本製品は、日本国内専用にて製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用するることによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

|        |   |
|--------|---|
|        | テクニカルサポート   |
| TEL    | 03-5421-0580<br>受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)           |
| FAX    | 03-5421-2266  |
| ホームページ | <a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a> |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。