

# ドーナツ Donut LED STAND LIGHT

GREEN HOUSE

GH-LED18LSシリーズ取扱説明書 Ver.1.00


●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

## 使用方法

### 製品仕様

電源	: DC 5V (USBポートより供給) / 単4形乾電池×3
連続点灯時間	: 約12時間[全点灯時]
(乾電池使用時)	: 約23時間[半点灯時]
消費電流	: 約300mA[全点灯時]、約160mA[半点灯時]
光源	: 白色LED18灯
外形寸法	: W105×D105×H362 (mm)
重量	: 約147g
アーム長	: 約140mm
動作温度範囲	: 0~40℃
動作湿度範囲	: 0~85%(結露なき事)
対応機器	: USBインターフェース搭載機器
付属品	: USBケーブル(約1m)、取扱説明書/6ヶ月間保証書

※乾電池は付属しておりません。



USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。

## ○使用上の注意

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにケーブルを取り外してください。●LEDの交換はできません。●LEDは明るさのばらつきが生じる場合があります。●分解や改造をしないでください。●コードを引っばったり、傷つけたりしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用後は、パソコンなどからケーブルを取り外してください。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モードでの動作は保証いたしかねます。●接続時の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。●製品画像は、実際の製品とは色合いや質感が異なる場合があります。●改良などにより、製品のデザイン、仕様を予告なしに変更する場合があります。●記載されている会社名、製品名は、各社の商標、または登録商標です。

## ○電池の取り扱いについて

●指定の電池を使用してください。指定外の電池や種類の違う電池、未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意してください。●長時間使用しないときは、電池を取り外してください。使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。●電池を加熱したり、分解したり、水や火の中に入れてください。破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。●電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。飲み込むと、障害や中毒の原因となります。

## ■6ヶ月間保証書

品名	LEDスタンドライト	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、 貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、 ご捺印くださりますよう、お願いいたします。
型番	GH-LED18LSシリーズ		
保証期間	ご購入より6ヶ月間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所			

製品を安心してご使用いただくため、下記ホームページよりユーザー登録ください

<http://www.green-house.co.jp/>

## 保証規定

- 本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
  1. 保証書がない場合。
  2. 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
  3. 取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。
  4. 落液、あるいは、再販された場合。
  5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
  6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
  7. 消耗、劣化の場合。⑧ 記録媒体内データ損失の場合。
  9. 本製品が組み込まれた製造装置等の互換性による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## ●修理、輸送についての注意

1. 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
  2. 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
  3. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、裝飾等は取り外してからお送りください。
  4. 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配業者をご利用ください。
  5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
  6. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 次の場合は修理をいたしかねます。
- 1. 修理用部品が調達できない場合。
  - 2. 分解、改造が行われている場合。
  - 3. 原形をとどめない損傷等、修理による回復が困難な場合。
- ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

※大切なデータは、他のメディアへのバックアップをお勧めいたします。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	<a href="http://www.green-house.co.jp/">http://www.green-house.co.jp/</a>

- 故障やご使用上のご質問も、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- 弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。