


## GH-USB-MIST 取扱説明書 Ver.1.0

- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は超音波式の USB 加湿器です。付属のアロマノズルを使用することでアロマも楽しめます。


## 各部名称

1. アロマノズル
2. ロックスイッチ
3. 吹出口
4. 上部ユニット
5. 下部ユニット
6. 電源ボタン
7. 電源ジャック
8. タンク
9. 水位メーター
10. 水センサー
11. 超音波発生器
12. 電池カバー




## 電源

- 本製品の電源ジャックに専用 USB ケーブルを使用して接続してください。
  - 電池を使用する場合は、右図の手順に従い電池カバーを取り外し、乾電池（単 3 形乾電池 × 4 本）を入れて使用してください。
- ※水を入れた状態で本製品を傾けないでください。



## 準備

- ①上部ユニットを矢印の方向に回転させ取り外します。  
※動作中に上部ユニットを取り外さないでください。
- ②タンクに水道水（飲用）を入れます。  
※水は MAX ~ MIN のメータ範囲内に調整してください。  
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ換えてください。  
※浄水器の水やミネラルウォーター等は使わないでください。  
(カビや雑菌が繁殖する原因となります)  
※水以外のものを入れないでください。
- ③上部ユニットを矢印の方向に回転させ取り付けてください。  
※元の位置までしっかり締めてください。



## 使用方法


## 電源の ON/OFF

- 電源ボタンを約 1 秒間押しと、電源 ON/OFF を切り替えることができます。

## 動作モード

- 電源 ON のときに、電源ボタンを押すと動作モードを変更することができます。

- 連続モード : タンクの LED が点灯し、FAN が回り続けます。  
動作してから約 45 分後に自動的に電源 OFF になります。
- リズムモード : タンクの LED が点滅し、FAN が一定間隔で回ります。  
動作してから約 90 分後に自動的に電源 OFF になります。




## アロマ機能

○付属のアロマノズルを使用することで、アロマを楽しめます。

- ①アロマノズルに専用スポンジを取り付けます。
- ②アロマオイルをアロマノズルのスポンジに数滴染み込ませます。
- ③アロマノズルを吹出口に取り付けます。

※アロマオイルを直接タンクに入れないでください。


※アロマオイルは付属しておりません。別途ご用意ください。



## ロック機能

○吹出口を右図の矢印の方向へスライドさせると、ロックすることができます。ロックするとタンクの水がこぼれないようになります。

水を入れた状態で運ぶ場合や、一時的に使用しない場合にご使用ください。



## 安全にご使用頂くために必ずお守りください

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、本製品の専用 USB ケーブルまたは乾電池を抜き、電源をオフにしてください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

## お手入れについて

- ・タンクやスポンジは使用毎に水洗いしてください。水洗い後はよく乾かしてください。
- ・外部に汚れが付着した場合は中性洗剤を薄め、布に含ませて拭き取ってください。

## 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・温度や湿度が一般的な使用環境を越える、または結露するところ

## 製品仕様

製品型番	GH-USB-MIST
動作時間	連続モード:約 45 分 / リズムモード:約 90 分
電池持続時間	連続モード:3 時間 / リズムモード:6 時間
タンク容量	約 20ml
外形寸法	W43×D66×H161(mm)(コード・突起物を除く)
重量	約 140g
電源	DC 5V (USB ポートより供給) / 単 3 形乾電池 × 4
付属品	アロマノズル × 2 個、専用 USB ケーブル、 取扱説明書 / 6 ヶ月間保証書

※乾電池を入れた状態で USB 接続すると USB からの電源供給が優先されます。

※アロマオイル、乾電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

※製品仕様、デザインは、品質向上の為予告無く変更する場合があります。

※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## 6 ヶ月保証書

品名	USB 加湿器
型番	GH-USB-MIST
保証期間	ご購入より 6 ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く 弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。