


カンタン操作ガイド


枕を後ろに回して、椅子にお座りください。

自動コース



※液晶画面はタッチパネルになっています。
指で押して操作してください。

【オススメ】全身コースの選択のしかた



自動コース

30分専門	全身	首・肩	腰	ストレッチ	その他
VIP ソムリエ ナイトヒーリング スローストレッチ エアーリラクゼーション	極 疲労回復 疲労回復 リフレッシュ やすらぎ ソフト	極 疲労回復 疲労回復 リフレッシュ やすらぎ ソフト	極 疲労回復 疲労回復 リフレッシュ やすらぎ	極 全身ストレッチ 全身ストレッチ 全身エアー	クイック(7分コース) メモリー

※自動コース中の細かな調節は裏面をご覧ください

自動コース動作中の調節

もみ技マッサージの強さを調節したいとき

「もみ玉強さ」の で弱く、 で強く調節できます。
●強さを7段階から選択できます。

足裏ローラーの強さを調節したいとき

「足裏ローラー」の で弱く、 で強く調節できます。

●強さ「1」のとき、さらに を押すと「OFF」になります。

スキップ/リピートしたいとき

「スキップ」を押すと、今のもみ技から次に進みます。

「リピート」を押すと、今のもみ技を繰り返します。

●リピートを押すと、今のもみ技をさらに約30秒間続けて行います。

●リピート中にスキップを押すとリピートは解除されます。

※自動コースの簡単操作については表面をご覧ください



エアーマッサージの強さを調節したいとき

【全体を一括調節する場合】
「エアー全体強さ」の で弱く、 で強く調節できます。

【部位別に調節する場合】

- ①「エアー」を押します。
- ②部位別にお好みの強さを選択します。
 で弱く、 で強く調節できます。
- ③「決定」を押します。



コースオプションを設定したいとき

- ①「オプション」を押します。
- ②「エアーアクション」「ストレッチ動作」「個別動作」から設定したい動作を選択して押します。
- ③「決定」を押します。



ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意



警告

- (1) 使用前には、必ず背もたれ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。
破れがあった場合は、どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。
- (2) 絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理しない。
- (3) アースを確実に取り付ける。アースなしでは使用しない。
- (4) 使い始めは、弱い刺激でマッサージする。
- (5) マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。
- (6) 頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。
- (7) 腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。
- (8) 手や腕をマッサージをするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。
- (9) 次の人は使用しない。
医師からマッサージを禁じられている人
(例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- (10) 医師の治療を受けている人や心臓などに障害のある人、または身体に異常を感じているときは、必ず医師と相談のうえ、使用する。(詳しくは取扱説明書を参照)
- (11) お子様やご自分で意思表示できない人には使用させない。また、幼児を近づけない。
- (12) お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。
- (13) ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間使用しない。
- (14) 使用にあたっては、取扱説明書をお読みください。