




ご使用上の注意

はじめて電源を入れる前に

- はじめてご使用する際は、バッテリが放電している場合がありますので、充電を行ってからご使用ください。
- 充電する際は、専用USBケーブルを充電/イヤホン端子に挿入し、パソコンと接続してください。

電源のオン/オフについて

- 電源をオン/オフするには、本体のボタンを約4秒間押し続けます。



スイミングでの使用について

- 人が多い場所や周囲の音が聞こえないと危険な場所などでは使用しないでください。
- 使用施設のルールに従ってご使用ください。
- 海や川などでの遊泳中は使用しないでください。
- 適切なサイズのイヤーピースをお選びください。左右の耳で適切なサイズが異なることがあります。
お買い上げ時に装着されているサイズが合わない場合は、他のサイズ（S, M, L）をお試しください。
- イヤーピースを交換する際は、イヤーピースを回転させながらイヤホンにしっかりと取り付けてください。
スイミングで使用の際は、水に入る前に、イヤーピースが耳の穴に密着するように装着してください。
- スイミングで使用した後は、水道水で洗ってください。

裏面へ

表面から

イヤホンの取り付け方


- 1.イヤホンバンドを耳にかける。
- 2.イヤホンを耳に挿入する。
- 3.イヤーピースが左右それぞれの耳の穴に密着するように装着してください。
- 4.イヤホンを水平、上下に動かして、しっかり装着できる位置に調整してください。




イヤホンは上下に
調整できます。
自分の耳に合った位置
に調整してください。

クリップの使用方法

1. クリップを矢印の方向に押して開きます。



2. クリップを開いたまま、ウエアやベルトに挟みこみます。



- スイミング中、取り外れないように、ウエアやベルトにしっかりと挟んでください。
- ウエアやベルトによっては、布地を傷める場合があります。